## Руководство пользователя

Pantum CM1100 Series

Цветной лазерный многофункциональный

принтер (FB модель)



## Предисловие

Добро пожаловать в мир продуктов Pantum! Мы благодарим вас за выбор продуктов Pantum! Для защиты ваших интересов внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями. Для получения более подробной информации посетите наш официальный веб-сайт (www.pantum.ru).

## Правовые вопросы

#### Товарный знак

Pantum и логотип Pantum являются зарегистрированными товарными знаками Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows Server<sup>®</sup> и Windows Vista<sup>®</sup> являются товарными знаками корпорации Microsoft в США или других странах и регионах

Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The Mopria<sup>™</sup> word mark and the Mopria<sup>™</sup> Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Wi-Fi Direct,Wi-Fi Protected Setup(WPS),WPA,WPA2 и Wi-Fi Protected Access са търговски марки на Wi-Fi Alliance.

Права владения на названия программного обеспечения, упомянутого в данном руководстве пользователя, принадлежат соответствующим компаниям согласно их лицензионным соглашениям. Эти названия упоминаются исключительно для инструкций. Все остальные упомянутые здесь продукты и торговые названия могут быть зарегистрированными товарными знаками, товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев и упоминаются исключительно для инструкций.

#### Авторское право

Авторское право на это руководство пользователя принадлежит Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Запрещается копировать, переводить, изменять и передавать это руководство пользователя любыми средствами и в любой форме без предварительного письменного разрешения Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. Версия: V3.0

#### Заявление об ограничении ответственности

Для повышения качества услуг, предоставляемых пользователям, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. оставляет за собой право вносить изменения в это руководство пользователя. Информация, изложенная в этом руководстве, может изменяться без предварительного уведомления.

Ответственность за любые повреждения, возникшие из-за несоблюдения требований этого руководства, возлагается на пользователей. При этом, кроме явных гарантий, предоставленных в руководстве или соглашении по обслуживанию, компания Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. не предоставляет никаких явных или подразумеваемых гарантий в дополнение к настоящему руководству пользователя (в том числе в отношении содержания или слов).

Использованиеданного продукта для копирования, печати, сканирования определенных документов или изображений либо другие операции могут быть запрещены местным законодательством. Если вы не уверены в законности использования данного устройства для работы сопределеннымидокументами или изображениями, вы должны заранее проконсультироваться с юристом.

## Меры безопасности

#### Отключите питание

Устройство должно быть расположено в близи источников электропитания для обеспечения легкого отключения питания!

#### Безопасность при эксплуатации лазерного устройства

Лазерное излучение вредит здоровью человека. Поскольку лазерные компоненты полностью запечатаны в принтере, лазерное излучение не просачивается наружу. Чтобы не подвергнуться воздействию лазерного излучения, не разбирайте принтер произвольным образом!

Осторожно – Использование органов управления, внесение корректировок или выполнение процедур, помимо тех, которые указаны в этом документе, может привести к опасному воздействию радиации.

Принтер соответствует положениям Свода федеральных нормативных актов США для лазерных продуктов класса 1.



Принтер оснащен лазерным диодом класса 3В, излучение которого не распространяется на другие лазерные компоненты.

Лазерные компоненты должны соответствовать требованиям свода Федеральных Правил США, 21 СФП 1040, ИЭК 60825-1.

#### Предостережения относительно безопасного использования

Прежде чем использовать принтер, обратите внимание на следующие предостережения относительно безопасности.

#### 🥼 Предупреждение



Внутри принтера находится электрод под высоким напряжением. Перед тем как чистить принтер, убедитесь, что он отключен от сети!



Запрещается вставлять и вынимать из розетки вилку кабеля питания мокрыми руками — это может послужить причиной поражения электрическим током.

При печати термозакрепляющее устройство нагревается и какое-то время остается горячим. Прикоснувшись к нему (в показанной затемненной области), можно получить ожоги!

На термозакрепляющее устройство наклеена этикетка с предупреждением о высокой температуре. Не удаляйте и не повреждайте эту этикетку.





#### Информация по технике безопасности

#### Соглашение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждение указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к травмам.

Примечание: Примечание указывает информацию, которая может помочь вам или что-то, что может повредить аппаратное или программное обеспечение продукта. Различные типы предупреждений включают:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ: Указывает на риск травмирования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:Указывает на риск получить удар электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Указывает на риск ожога в случае прикосновения.

МРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — РИСК ОПРОКИДЫВАНИЯ:Указывает на риск опрокидывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — РИСК ЗАЩЕМЛЕНИЯ:Указывает на риск защемления между движущимися деталями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ЛОПАСТИ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВЕНТИЛЯТОРА:Указывает на риск ранения движущимися лопастями вентилятора.

#### Заявления о товаре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ: Чтобы избежать риска возгорания или поражения электрическим током, подсоедините шнур питания к соответствующей номинальной и правильно заземленной электрической розетке, расположенной рядом с изделием и легкодоступной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ:Во избежание возгорания или поражения электрическим током используйте только шнур питания, поставляемый вместе с данным изделием, или разрешенную производителем замену.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ: Не используйте изделие с удлинителями, удлинителями на несколько розеток или блоками бесперебойного питания. Эти типы аксессуаров с легкостью могут перегружены от лазерного принтера, что может привести к возгоранию, повреждению имущества или снижению производительности принтера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ: Не используйте это изделие со встроенным стабилизатором напряжения. Использование устройства защиты от перенапряжения может привести к возгоранию, повреждению имущества или снижению производительности принтера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:Чтобы избежать риска удара электрическим током, не размещайте и не используйте изделие вблизи воды или влажных мест.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:Чтобы избежать риска удара электрическим током, не устанавливайте изделие или какие-либо его электрические, или кабельные соединения во время грозы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ: Не разрезайте, не скручивайте и не связывайте шнур электропитания, не надавливайте и не помещайте на него тяжелые предметы. Не подвергайте шнур питания истиранию или напряжению. Не защемляйте шнур электропитания между такими предметами, как мебель и стены. Если произойдет что-либо из перечисленного, это может привести к риску пожара или поражения электрическим током. Регулярно проверяйте шнур электропитания на наличие признаков подобных проблем. Перед осмотром шнура электропитания извлеките его из электрической розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:Чтобы избежать риска поражения электрическим током, убедитесь в том, что все внешние соединения (например, Ethernet) установлены надлежащим образом в соответствующие порты со штепсельным контактом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:Чтобы избежать риска поражения электрическим током при осуществлении доступа к плате контроллера или установке дополнительного оборудования, или устройств памяти после первоначальной настройки принтера, выключите принтер и выньте шнур электропитания из электрической розетки перед тем, как продолжить. Если к принтеру присоединены какие-либо другие устройства, также выключите их и выньте какие-либо кабели, ведущие к принтеру. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:Чтобы избежать риска поражения электрическим током при очистке внешней поверхности принтера, перед продолжением работы отсоедините шнур питания от электрической розетки и отсоедините все кабели от принтера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ: Если принтер весит более 18 кг, для его безопасного подъема требуется два или более обученных персонала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ: При перемещении принтера следуйте этим рекомендациям, чтобы избежать телесных повреждений или повреждения принтера:

• Убедитесь в том, что все крышки и лотки закрыты.

- Выключите принтер, выньте шнур электропитания из электрической розетки.
- Отсоедините все шнуры и кабели от принтера.
- Если на основании принтера есть колесики, осторожно переместите его в новое местоположение. С осторожностью пересекайте пороги и разрывы в половом покрытии.
- При поднятии принтера всегда пользуйтесь ручками.
- Какая-либо тележка, используемая при перемещении принтера, должна иметь поверхность, достаточную для всей площади основы принтера.
- Держите принтер вертикально.
- Избегайте сильных вибраций при движении.
- Убедитесь, что ваши пальцы не находятся под принтером, когда вы его кладете.
- Убедитесь, что вокруг принтера достаточно свободного пространства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:Внутренние части принтера могут быть горячими. Чтобы снизить риск получения травмы горячим компонентом, дайте поверхности остыть, прежде чем прикасаться к ней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Некоторые части принтера все еще находятся при высокой температуре в течение короткого времени после использования. Во избежание ожогов, не прикасайтесь непосредственно к местам, обозначенным предупреждением о высокой температуре, при контакте с внутренними компонентами после открытия передней или задней крышки принтера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — РИСК ЗАЩЕМЛЕНИЯ: Чтобы избежать риска защемления, будьте осторожны в областях, обозначенных этой отметкой. Травмы от защемления могут происходить поблизости от движущихся деталей, таких как шестеренки, крышки и лотки.



ССС ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ЛОПАСТИ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВЕНТИЛЯТОРА:Чтобы избежать риска получения травмы от движущихся лопастей вентилятора, выключите принтер и выньте шнур электропитания из электрической розетки перед тем, как осуществить доступ к областям, обозначеным этим символом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ:В этом продукте используются лазеры. Использование элементов управления, регулировок или выполнение процедур, отличных от указанных в Руководстве пользователя, может привести к опасному облучению.

Этот продукт разработан, протестирован и одобрен в соответствии со строгими мировыми стандартами безопасности с использованием компонентов конкретного производителя.Функции безопасности некоторых деталей не всегда могут быть очевидными.Для обслуживания или ремонта, отличного от описанного в пользовательском документе, обращайтесь в Центр обслуживания клиентов.Для обслуживания или ремонта, отличного от описанного в пользовательском документе, обращайтесь в Центр обслуживания клиентов.

В этом изделии применяется процесс печати, при котором печатный материал нагревается, что приводит к выделению веществ.Прочитайте и запомните раздел инструкции по эксплуатации, в котором указаны рекомендации по надлежащему выбору печатного материала во избежание риска выделения вредных веществ.

При нормальной эксплуатации это изделие может производить малое количество озона, поэтому может быть оснащено фильтром, предназначенным для ограничения концентраций озона до уровней, находящихся ниже рекомендованных лимитов воздействия. Чтобы избежать высоких уровней концентрации озона в течение интенсивного использования, устанавливайте изделие в хорошо вентилируемой зоне, а также меняйте фильтры озона и выпускные фильтры, если это предусмотрено инструкцией по техническому обслуживанию изделия. Если в инструкции по техническому обслуживанию изделия нет упоминания фильтров, менять фильтр в этом изделии не требуется.

Сохраните эту инструкцию по технике безопасности.

## Меры предосторожности

#### Меры предосторожности перед использованием принтера:

1. Прочитайте все инструкции и убедитесь, что вы их поняли.

2. Вы должны иметь представление об основах работы с электрическими устройствами.

3. Придерживайтесь всех предупреждений и инструкций, указанных на устройстве или в прилагаемом руководстве для оборудования.

4. Если инструкции по эксплуатации противоречат информации по технике безопасности, повторно изучите последнюю, поскольку вы могли неправильно понять инструкции по эксплуатации. Если противоречие не удается устранить, позвоните по горячей линии службы поддержки пользователей или обратитесь за помощью к представителю сервисной службы.

5. Перед очисткой оборудования выньте кабель питания из розетки питания переменного тока. Не используйте жидкие чистящие средства и аэрозоли.

6. Убедитесь, что оборудование расположено на устойчивой поверхности, чтобы предотвратить серьезные повреждения, которые может вызвать падение оборудования.

7. Не размещайте оборудование вблизи радиаторов, кондиционеров или вентиляционных труб.

8. Не ставьте предметы на кабель питания. Не размещайте оборудование в месте, где люди будут наступать на кабель питания.

 9. Не перегружайте напряжением розетки и удлинители. Это может отрицательно отразиться на производительности и привести к пожару или ударом электрическим током.
 10. Следите, чтобы животные не грызли кабель питания переменного тока и интерфейсный USB кабель.

11. Не допускайте попадания острых предметов в гнезда оборудования, избегайте прикосновений к устройству под высоким напряжением, это может привести к пожару или поражению электрическим током. Будьте осторожны и не проливайте жидкости на оборудование.

12. Не разбирайте оборудование, чтобы избежать риска поражения электрическим током. Необходимый ремонт могут выполнять только профессиональные специалисты по техническому обслуживанию. Открытие или снятие крышки может привести к поражению электрическим током или другим опасным ситуациям. Неправильная разборка и сборка также может привести к поражению электрическим током при дальнейшем использовании.

13. Если случится что-либо из следующего, отсоедините оборудование от компьютера и выньте вилку кабеля питания из розетки, затем обратитесь к квалифицированным техническим специалистам за обслуживанием:

• внутрь оборудования попала жидкость.

• оборудование попало под дождь или на него пролили воду.

• оборудование упало или была повреждена крышка.

•производительность оборудования значительно изменилась, снизилась скорость печати.

14. Настраивайте только элементы управления, упоминаемые в инструкциях.

Неправильная настройка других элементов управления может привести к повреждениям,

на исправление которых у профессиональных специалистов технического обслуживания уйдет больше времени.

15. Не используйте оборудование во время грозы, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током. По возможности, во время грозы вынимайте вилку кабеля питания.

При непрерывной печати нескольких страниц поверхность лотка сильно нагревается.
 Не трогайте эту поверхность и не давайте детям приближаться к ней.

17. Сигнальный провод устройства, подключаемый к принтеру, не предназначен для использования вне помещений.

18. Необходимо обеспечить регулярную вентиляцию в случае длительного использования или печати большого количества документов в плохо проветриваемом помещении.

19. В состоянии ожидания устройство автоматически переходит в режим экономии энергии (сна), если в течение некоторого времени (например, 1 минуты) не получает задание на печать; устройство не потребляет энергию только в том случае, если оно не подключено ни к одному внешнему источнику питания.

20. Устройство относится к классу оборудования 1 и в процессе эксплуатации должно быть подключено к электрической розетке с заземлением.

21. Данное устройство необходимо траспортировать в соответствии с транспортировочными метками на упаковке.

22. Это устройство является низковольтным оборудованием. При использовании этого устройства с напряжением ниже указанного диапазона, соблюдайте соответствующие меры предосторожности или обратитесь в центр послепродажного обслуживания Pantum, если тонер ложится на отпечатках или оборудование запускается медленно.

23. Устройство продается в полной комплектации. Компоненты устройства при необходимости можно приобрести в сервисном центре послепродажного обслуживания Pantum. Если комплектация приобретенного устройства не соответствует указанной в спецификации, обратитесь в организацию где был приобретено устройство для решения проблемы.

24. Устанавливайте это устройство в месте с температурой окружающей среды 10°С–35 °С и относительной влажностью 20 %–80 %.

 25. По соображениям безопасности и другим причинам принтер может переключаться в режим прерывистой печати после непрерывной печати в течение определенного времени.
 26. Изменения или исправление конструкции произведеные третий стороной может привести к поломке оборудования и снятию с гарантии.

27. Энергопотребление устройства с беспроводной функцией составляет 4Вт/без беспроводной функции составляет 2Вт в сетевом режиме ожидания, если все сетевые порты подключены и все беспроводные сетевые порты активированы.

28. Во избежание опасности возгорания или поражения электрическим током, пожалуйста, используйте только шнур питания, поставляемый с данным продуктом, или его замену, одобренную производителем.

29. Шнур питания, поставляемый с данным продуктом, предназначается исключительно для данного продукта. Не используйте его с другими устройствами, поскольку это может вызвать пожар, электрический удар или привести к другим травмам.

30. Не используйте легковоспламеняющиеся спреи или горючие растворители возле или внутри машины. Кроме того, не размещайте их возле или внутри машины, поскольку это может вызвать пожар или электрический удар.

31. Сохраните настоящее руководство пользователя надлежащим образом.

## Информация о нормативных требованиях



Этот символ означает, что по истечении срока службы продукта его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Использованное оборудование необходимо доставить в специальный сборный пункт по утилизации отходов электрического и электронного оборудования. См.: Директива 2002/96/EC по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE). Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь к своему продавцу или поставщику.



Данный символ означает, что продукт предназначается для внутреннего использования, но не для наружного использования.

Соответствие директивам Европейского сообщества (ЕС) Данный символ означает, что продукт соответствует требованиям защиты, связанным с электромагнитной совместимостью и безопасностью электрического устройства (для использования в пределах определенного диапазона напряжения) в приблизительных и унифицированных положениях членов Директивы 2014/30/EU и Директивы 2014/35/EU Европейского парламента и Совета.



Директива 2014/53/EU по радиооборудованию применима исключительно к моделям с беспроводной функцией.

Производитель этого продукта: Компания Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., строение 02, 06 и 08, № 888 Шэнпин Авеню, административный центр Пинша, город Чжухай, провинция Гуаньдун, 519000 Китайская Народная Республика.

Подтверждение соответствия требованиям директив предоставляется Уполномоченным Представителем по запросу.

Данное изделие соответствует ограничениям Класса В EN 55032/EN 55035 и требованиям безопасности EN 62368-1.

RoHS

Данный принтер полностью соответствует указанию ограничения вредных веществ2011/65/ЭУ для управления ядовитыми и вредными веществами.

# EHC

Сертифицирован Таможенным Союзом России, Белоруссии и Казахстана. Унифицированный символ: ЕАС.

## Содержание

01 Перед использованием принтера	1
Вид устройства	1
Панель управления	
Обзор панели управления	3
Функции индикатора питания	4
02 Бумага и материалы для печати	5
Спецификация бумаги	5
Специальная бумага	6
Загрузка Бумаги	7
Загрузка В Лоток Автоматической Подачи	7
Лоток ручной подачи бумаги	9
Сканирование при использовании планшетного сканера	
Сканирование при использовании планшетного сканера	
03 Установка и загрузка драйвера	
Установка драйвера	
Установка одним кликом(Для Windows и macOS)	13
Удалить драйвер	14
Способ удаления драйвера под Windows	14
Способ удаления драйвера под macOS	14
04 Установка проводной сети (только для устройств с ETHERNET)	15
Настройка IP-адреса	15
Автоматическая настройка	15
Настройка вручную	15
05 Установка беспроводной сети (только для моделей с Wi-Fi )	
Инфраструктурная модель	
Инструменты подключения к беспроводной сети	17
Как отключить соединение с сетью Wi-Fi	17
06 Сервер Web	
Запуск внутренного сервера Web	
07 Печать	
Функция печати	
Настройки Печати	
Установка параметров печати	
Двусторонняя печать	
Установить параметры термопереносной печати	

08 Копирование	23
Функция копирования	23
Настройка обычного копирования	24
N страниц на одном листе бумаги	24
Двухстороннее копирование	25
Настройки копии ID	27
Настройка копирования квитанции	27
09 Сканирование	28
Аппаратное	28
Сканирование для Windows	28
Сканирование для macOS	29
Аппаратное сканирование	30
Сканирование на компьютер	30
Сканирование в электронную почту	30
Сканирование на FTP	31
10 Уход за Принтером	32
Чистка Принтера	32
Используйте мягкие моющие средства	33
Замена деталей и расходных материалов	34
Замена картриджа с тонером	35
Замена флакона для отработанного тонера	39
Замените лоток	40
Перемещение принтера	41
Перемещение принтера в другое место	41
Перевозка принтера	41
11 Устранение Неполадок	42
Избежание замятия	42
Правильная загрузка бумаги	42
Используйте рекомендуемую бумагу	43
Обнаружение замятия бумаги	44
Удаление Замятой Бумаги	45
Замятие бумаги в автоматическом лотке	45
Замятие бумаги в ручном лотке	47
Замятие бумаги в задней крышке	48
Сбой Программного Обеспечения	51
Сообщение об ошибке	52
Устранение распространенных неисправностей	53

Распространенные Неполадки	53
Дефекты изображения	55
12 Технические характеристики продукта	61
Обзор технических характеристик	61
Характеристики печати	62
Характеристики копирования	62
Характеристики копирования	63

## 01 Перед использованием принтера

## Вид устройства

Вид сбоку



1	Панель управления	Указываen состояние принтера.
2	Стандартный выход	Для хранения распечатанных документов.
3	Передняя крышка	Откройте верхнюю крышку, чтобы вынуть лазерный картридж с тонером.
4	Лоток ручной подачи бумаги	Использовуется для подачи бумаги при ручной печати.
5	Направляющая ширины ручного лотка	Сдвигайте регулятор для того, чтобы устанавливать ширину бумаги.
6	Автоматический лоток подачи	Использовать для автоматической подачи бумаги.
7	Бункер отработанного	Хранение отработанного тонера, образовавшегося при
/	тонера	печати.
8	Стекло экспонирования	Используется для хранения документов,
	1	ОТСКАНИРОВАННЫХ СО СТЕКЛА ЭКСПОНИРОВАНИЯ
9	Крышка сканера	Откройте крышку сканера, для сканирования оригиналов.
9 10	Крышка сканера Регулятор ширены листа для лотка подачи бумаги автоматической	Откройте крышку сканера, для сканирования оригиналов. Сдвигайте регулятор для того, чтобы устанавливать ширину бумаги.

#### Примечание: • Внешний вид принтера может различаться в зависимости от модели и

конфигурации принтера, схематический чертеж приводится исключительно в справочных целях.

#### Вид сзади



1	Сетевой интерфейс (применяется к моделям, поддерживающим сетевую функцию)	Использовать для соединения продукции со сетью через Ethernet.
2	USB-интерфейс	Использовать для соединения продукции со
2	ΟΟΒ-νιπτερφενίς	компьютером через USB.
2	Интерфейс питания	Использовать для соединения продукции с
3		источником питания.

Примечание: • Внешности принтера может существенно отлечаться, схема только для справок. • Во избежание потери данных или сбоя принтера во время печати не прикасайтесь к кабелю USB, адаптеру беспроводной сети или принтеру в указанной области.

### Панель управления

#### Обзор панели управления



Серий		
ный	Наименование	Функции
номер		
1	Выключатель источника питания	<ul> <li>Включайте или отключайте питания, нажмите данную кнопку в готовом положении для входа в энергоэкономичный режим.</li> <li>Нажми данную кнопку более 2 с для отключение источника питания принтера.</li> </ul>
2	ЖК-дисплей	• Показание оперативной поверхности и информаций Продукции
3	Вверх	<ul> <li>Пересмотрите вверх в любом меню.</li> <li>В режиме "Копирование" готовой страницы плюс 1 для выбора количества копий.</li> </ul>
4	Меню	• Открывайте главное меню контрольной панели.
5	OK	• Подтверждайте выбор на экране.
6	Вниз	<ul> <li>Пересмотрите вниз в любом меню.</li> <li>В режиме "Копирование" готовой страницы минус 1 для выбора количества копий.</li> </ul>
7	Назад	• Возвращать в прошлое меню.
8	Кнопка "Копирование"	• Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим копирования.
9	Кнопка "Сканирование"	• Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим сканирования.
10	Копия ID	• Нажмите для входа в режим копирования ID.

11	Кнопка Wi-Fi	<ul> <li>Короткое нажатие на кнопку Wi-Fi, для включения функции прямого подключения через Wi-Fi на принтере, и автоматической печати "страницы руководства по подключению мобильных устройств через Wi-Fi" (Только для моделей с функцией Wi-Fi).</li> <li>Длинное нажатие на кнопку Wi-Fi в течение более 2 секунд: при выключенном Wi-Fi запускает WPS; при включенном Wi-Fi прерывает соединение (Только для моделей с функцией Wi-Fi).</li> <li>Открывайте функцию экономии чернилы (только справедливо для типа вне Wi-Fi).</li> </ul>
12	Кнопка "Пуск"	<ul> <li>Применяется для запуска соответствующих операций после завершения настроек операции.</li> <li>При сбое подачи нажмите эту клавишу для получения и повторной печати.</li> </ul>
13	Кнопка "Копирование квитанций"	<ul> <li>Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим копирования квитанций.</li> </ul>
14	Отмена	<ul> <li>Выполняйте операцию отменения.</li> <li>В интерфейсе режима ожидания копирования, восстановление "количество" в значение 01.</li> </ul>
15	Индикатор состояния	• Указывает состояние принтера.

## Функции индикатора питания

Nº	Индикатор питания указывает	Состояние	Описание о состояний
1	U	Погашен	Принтер выключен.
2	U	Постоянное свечение	Принтер не находится в режиме сна (принтер готов, выполняется печать, выполняется обработка и т. д.).
3		Мигает	Принтер находится в состоянии режима сна.

#### Спецификация бумаги

	Тип материала	Обычная бумага (70~105г/m²), шелковая бумага (60~70г/m²)
	Формат	A4,A5, A6,Legal,Letter,JIS-B5, ISO B5, Executive , Folio , Oficio ,
Лоток	материала	Statement ,16К,32К, Big 16К, Big 32К, B6,Настроить бумагу.
автоматическ	Плотность	60105r/m²
ой подачи	материала	00~1031/11
	Максимальн	
	ая емкость	250 страниц (g/m²)
	лотка	
	Тип	Обычная бумага (70~105г/m²), шелковая бумага (60~70г/m²),
	материала Формат материала	картонная бумага (105~200г/m²), прозрачная пленка, бумага
		карточки, бумага этикетки, конверт .
		A4, A5, A6, Legal, Letter, JIS-B5, ISO B5, Executive , Folio , Oficio ,
		Statement ,16K,32K, Big 16K, Big 32K, No.10 Env., Monarch Env,
Лоток ручной		DL Env, C5 Env, C6 Env, ZL, Janpanese Postcard, Yougata4,
подачи		Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Postcard, B6, Настроить
		бумагу.
	Плотность	60~200г/m²
	материала	
	Максимальн	
	ая емкость	1 страниц
	лотка	

Примечание: • Рекомендуем использовать бумагу плотностью 80 г/м<sup>2</sup>.

• Частое использование специальной бумаги не рекомендуется, поскольку это может повлиять на срок службы принтера.

 Использование материалов для печати, не соответствующих инструкциям в данном руководстве пользователя, может привести к низкому качеству печати, более частому замятию бумаги и чрезмерному износу деталей принтера.
 Такие свойства, как плотность, состав, текстура и влажность, являются важными факторами, влияющими на производительность принтера и качество печати.

#### При выборе материалов для печати следует учитывать следующие факторы:

1. Желаемый результат печати: выбранный материал для печати должен соответствовать требованию заданий печати.

2. Гладкость поверхности: гладкость материала для печати может влиять на четкость получившегося отпечатка.

3. Некоторые материалы для печати, которые соответствуют всем указанным здесь инструкциям по использованию, могут не обеспечить желаемый результат. Причиной этого

может быть неправильная эксплуатация, несоответствующая температура и влажность или другие факторы, находящиеся вне власти Pantum. Прежде чем приобретать материалы для печати большими партиями, убедитесь, что они соответствуют спецификациям, приведенным в этом руководстве пользователя.

#### Специальная бумага

Данная продукция обеспечивается печать нанеобычной бумаге, необычная бумага включают бумагу этикетки, конверт, прозрачную пленку, картонную бумагу, бумагу карточки и шелковую бумагу.

Примечание:	• Чтобы добиться наилучшего эффекта печати при использовании специальной
	бумаги или материалов, убедитесь, что в настройках печати выбран подходящий
	тип печати и формат бумаги.

Типы		
	Сполуот	
	Следует	песледует
материалов		
	Использовать только этикетки с не	
	выступающей по краям	
	подложкой.	
	Во время использования этикетки	
Бумага для	следует располагать плашмя.	Использовать смятые, пузырящиеся или
этикеток	Использовать только полные	поврежденные этикетки.
	листы этикеток.	
	Соответствие требованиям всех	
	этикеток, доступных в продаже, не	
	гарантируется.	
		Использовать сморщенные, смятые,
		порванные или испорченные конверты.
		Использовать конверты с зажимами,
Конверт	конверты следует загружать ровно.	скобами, окошками или покрытием.
		Использовать конверты с самоклейкой
		или другими синтетическими
		материалами.
	Использовать только прозрачные	
Прозрачная	пленки, утвержденные для	Использовать прозрачные материалы для
 пленка	использования в лазерных	печати, не предназначенные для лазерных
	принтерах.	принтеров.
	Использовать только плотную	
	бумагу утвержденную для	Использовать бумагу, плотность которой
Плотная		больше спецификаций материалов
бумага,		рекомендуемых для этого принтера, если
картон		она не утверждена для использования в
	спецификациям плотности для	этом принтере.
	этого принтера.	

#### Соблюдайте следующие стандарты:

## Загрузка Бумаги

Примечание: • Во внешнем виде принтеров может существовать разницы из-за типов и функций, схема только для справок.

#### Загрузка В Лоток Автоматической Подачи

Чтобы избежать риска поражения электрическим током при осуществлении доступа к плате контроллера или установке дополнительного аппаратного обеспечения, или устройств памяти после первоначальной настройки принтера, выключите принтер и выньте шнур электропитания из электрической розетки перед тем, как продолжить. Если к принтеру присоединены какие-либо другие устройства, также выключите их и выньте какие-либо кабеля, ведущие к принтеру.

23: Чтобы снизить риск нестабильности оборудования, загружайте каждый лоток отдельно. До необходимости держите все остальные лотки закрытыми. 1. Полностью выдвиньте лоток автоматической подачи из принтера.



Примечание: • Во избежание замятия бумаги не извлекайте лоток, когда принтер работает.

2. Разогните, расправьте и выровняйте края бумаги перед загрузкой.



3. Загружайте бумагу стороной, на которой будет выполняться печать, вверх.



**Примечание:** • Для односторонней печати загрузите бумагу стороной для печати вверх, а заголовок - внутрь лотка.

• Не задвигайте бумагу в лоток.

• Чтобы избежать замятия бумаги, высота пачки бумаги должна быть ниже индикатора максимальной загрузки бумаги.



4. Отрегулируйте направляющую в соответствии с форматом загружаемой бумаги.



5. Вставьте лоток.

#### Лоток ручной подачи бумаги

1. Отрегулируйте направляющую в соответствии с форматом загружаемой бумаги.



- 2. Загрузите лист бумаги стороной, на которой будет выполняться печать, вверх.
- Примечание: Для односторонней печати загружайте бумагу стороной, на которой будет выполняться печать, вверх, при этом первым в принтер подается верхний край бумаги.

• Для лучшего эффекта печати рекомендуется использовать новую неповрежденную бумагу.



3. Подавайте бумагу, пока передний край не будет втянут внутрь.

Примечание: • Во избежание замятия бумаги не подавайте бумагу в ручной лоток с усилием.

#### Сканирование при использовании планшетного сканера

Требования к оригиналу:		
Источник	Тип	Формат
Ручное	_	А4, А5, А5L, А6, Исполнительный, JIS B5, Письмо, Поный
сканирование		Платинум, Пользовательский

#### Сканирование при использовании планшетного сканера

**Примечание:** • Во внешнем виде принтеров может существовать разницы из-за типов и функций, схема только для справок.

#### Выполните следующие действия:

1. Поднимите крышку сканера.



2. Положите оригинал лицевой стороной вниз.



3. Выровняйте оригинал по меткам, обозначающим соответствующий формат бумаги.



**Примечание:** • Если оригинал не соответствует ни одному маркеру размера, выровняйте верхний левый угол оригинала по стрелке.

4. Осторожно опустить крышку сканера.



**Примечание:** • Помещать бумагу или документ на стекло сканера следует только после полного высыхания клея, чернил или корректирующей жидкости.

• Бумага с пятнами, плохим качеством печати, с маслеными следами и гладкие бумаги могут быть.

• Убедитесь, что на бумаге нет пыли, ворсинок и т. п.

• Бумагу следует хранить на ровной поверхности в сухом и прохладном месте.

• Во время сканирования, не открывайте крышку сканера, чтобы не влиять на качество.

## 03 установка и загрузка драйвера

## Установка драйвера

Данное программное обеспечение предлагает метод установки драйвера в системах Windows и macOS посредством одного щелчка мыши. Это может помочь легче и быстрее автоматически установить драйвер.

Примечание: • панель устаноки драйвера отличается из-за типов и функций, схема только для справки.

#### Установка одним кликом(Для Windows и macOS)

Установка посредством одного щелчка мыши обеспечивает три метода установки: «Wi-Fi», «USB» и «Проводная сеть». В этом руководстве основное внимание уделяется «Установке принтера посредством подключения USB».

#### Подключение принтера через USB-кабель

1. Соедините принтер с компьютером через USB-кабель, включите принтер и компьютер.

2. Вставьте прилагаемый установочный диск в CD-привод компьютера или войдите на официальный сайт Pantum (<u>www.pantum.ru</u>) для загрузки драйвера.

Примечание: • Некоторые компьютеры не могут автоматически запускать CD-диски из-за системной конфигурации. Пожалуйста, щелкните два раза по иконке "Мой компьютер", найдите "DVD RW драйвер", затем щелкните два раза по "DVD RW Driver", чтобы начать установку.

 Прочтите и примите условия, содержащиеся в Лицензионном соглашении с конечным пользователем и Политике конфиденциальности, нажмите кнопку «Далее» в правом нижнем углу интерфейса, чтобы войти в интерфейс установки драйвера.
 Для Windows выполните шаг 5. Для macOS введите пароль ПК, после чего перейдите к шагу 5. 5. Установка запустится при нажатии «Установки одним кликом» в разделе USB. Установка может занять некоторое время в зависимости от конфигурации вашего ПК. Пожалуйста, подождите.



6. После установки нажмите на кнопку "Пробная печать". Если ваш принтер распечатал тестовую страницу успешно, это значит, что драйвер установлен правильно. (Если Вам нужно установить программное обеспечение OCR в системе Windows, пожалуйста, установите его, когда компьютер подключен к Интернету.)

## Удалить драйвер

#### Способ удаления драйвера под Windows

Нижеследующие операции Windows 7 взят в пример, информации на экране вашего компьютера может иметь разницу из-за разных операционных систем.

- 1. Кликните меню Старт компьютора, потом кликните Все программы.
- 2. Кликните Pantum, потом кликните Pantum Серии XXX.

где XXX в Pantum Серии XXX означает тип продукции.

- 3. Кликните Удалить, исключать драйвер согласно указанию в окне удаления.
- 4. перезапускать компьютер после перезагрузки.

#### Способ удаления драйвера под macOS

Нижеследующие операции возьмет macOS 10.14 в пример, информации в экране вашего компьютера могут существовать разницы из-за разных операционных систем.

1. Кликните меню Finder нажмите кнопку «Переход» - «Программы» - «Pantum»-«Utilities» - «Pantum Un-install Tool».

- 2. Удалите драйвер согласно инструкции во всплывающем окне удаления.
- 3. Удаление завершено.

## 04 Установка проводной сети (только для

## устройств с ETHERNET)

Устройство оборудованое разьемом Ethernet может подключатся и работать через локальную сеть.

## Настройка ІР-адреса

IP-адрес принтера можно получить автоматически с помощью функции DHCP или установить вручную.

#### Автоматическая настройка

Функция автоматической настройки DHCP включена на принтере по умолчанию.

1. Подключите принтер к сети с помощью сетевого кабеля, а затем выполните подготовку к запуску.

2. Принтер автоматически получится адрес IP, распределенный сервером. В зависимости от локальной сети, полечение адреса IP может потребовать несколько минут.

Вы можете напечатать "страницу расположения сети" для просмотра адрес IP принтераили просмотреть информации сети через контрольную панель принтера. Если не список адреса IP не отображается, то надо просмотреть локальную сеть или ждать несколько минут, потом повторить запрос.

Примечание: • Если сервер DHCP распределяет адрес IP автоматически неудачно,принтер будет получит местный адрес следующий в цепи, распреденного системой: 169.254.xxx.xxx.

#### Настройка вручную

Установлять вручную адрес IP принтера путем контрольной панели принтера. Чтобы вручную настроить IP-адрес принтера посредством встроенного веб-сервера.

# 05 установка беспроводной сети (только для

## моделей с Wi-Fi)

В зависимости от модели принтер с функцией печати Wi-Fi поддерживает два типа подключения к беспроводной сети: Станция Wi-Fi и Wi-Fi Direct. Как правило, между принтером и компьютером одновременно существует только одно подключение.



Станция Wi-Fi: соединяется с беспроводным оборудованием с помощью маршрутизатора

- 1. Беспроводный маршрутизатор
- 2. Принтер с беспроводной сетью
- 3. Соединяется с компьютером через беспроводную сеть
- 4. Соединяется с компьютером с помощью Ethernet



Режим Wi-Fi Direct: организует беспроводную через принтером с функцией Wi-Fi

1. Принтер беспроводной сети

2. Беспроводное оборудование клиента, которая соединяется с принтером беспроводной сети напрямую

### Инфраструктурная модель

Вы можете соединять компьютер с принтером через беспроводный маршрутизатор. К беспроводну маршрутизатору можно подключатся по средством беспроводной сети и Wi-Fi Protected Setup (WPS).

**Главное:** перед подключением беспроводной сети, необходимо узнать наименование сети (SSID) и пароль беспроводного маршрутизатора, их следует использовать при подключение к беспроводной сеть. Если вы не можете подключиться самостоятельно, то уточните эти данные у администратора сети.

#### Инструменты подключения к беспроводной сети

Если н ваш компьютер был установлен драйвер и подключался к беспроводной сети, но беспроводная сеть была изменена, то возможно создать новое подключение через инструменты беспроводной сети.

#### Подготовка к подключению

- 1. Беспроводный маршрутизатор.
- 2. Компьютер, который поключен к сети.
- 3. принтер с функцией беспроводной сети.

#### Метод подключения средства подключения беспроводной сети

Запустите приложение настройки беспроводной сети на компьютере.

1) **СистемаWindows:** Кликни на меню начала компьютера- "Все программы"-"Pantum" - наименование продукции-"Средство подключения беспроводной сети".

2) **macOS система:** кликни меню Finder нажмите кнопку "Переход" - "Программы" - "Pantum"-"Utilities" - "Инструмент настройки беспроводной сети".

#### Как отключить соединение с сетью Wi-Fi

Посредством описанных выше этапов подключите беспроводную сеть в режиме инфраструктуры. При подключении в нормальном режиме светится индикатор Wi-Fi на панели управления. Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение более 2 секунд, чтобы отключиться от сети Wi-Fi (при этом индикатор Wi-Fi погаснет). Вы можете управлять установками принтера с помощью внутренного сервера Web.

п Информация о продукте	Настр. Управление пользователями	Войти	Русский 🗸
Настр.	Настройка IP проводной сети		Совет
настройка IP проводной сети	Имя хоста	XXX -4ECF7D	настройки, относящиеся к имени принтера и атрибутам
IPv6	МАС-адрес	AC:C5:1B:4E:CF:7D	IPv4 и IPv6 проводнои сети.
RAW/LPD	Режим назначения IPv4-адреса	Авто	
SNMP	IDud annee		
WSD	П-V4-адрес	10.10.132.173	
SMTP	Маска подсети	255.255.255.0	
AirPrint	Адрес шлюза	10.10.132.254	
SSL/TLS	Имя домена		
▼Настройки компьютера	Find Admenta		
Система	Режим назначения IPV4DNS-адреса	Авто 🗸	
FTP Адр. Кни.	Основной IPv4-адрес DNS-сервера	10.10.131.1	
<b>▼</b> Контакты	Дополнительный IPv4-адрес DNS-сервера		
Адр.эл.почты			
Груп. ПЧТ	п-чо-адрес покальной ссылки	leouaeco. fuir.ie4e.ci/d	
Уведомление по эл. почте	Адрес с отслеживанием состояния		
*	Адрес без сохранения состояния	f1f5::aec5:1bff:fe4e:cf7d	
A CONTRACTOR OF THE OWNER	Основной адрес сервера IPv6DNS		
	Дополнительный IPv6-адрес DNS-сервера		
		Применить Отмена	

### Запуск внутренного сервера Web

1. Включайте источники питания принтера и компьютера.

2. Подключайте принтер со сетью, обеспечте подключение принтера к сети, к которой

компьютер также подключен.

3. Ведите адрес IP принтера в адресном поле браузера Web для старта внутренного сервера Web.

4. Кликнете на выбор Войти, ведите имя пользователя и пароль (имя потребителя по умолчанию представляет собой admin, начальный пароль-000000), кликните на "Войти".

**Примечание:** • Рекомендуем вам изменять пароль по умолчанию для безопасности, вы можете входить в меню "Управление пользователями" для изменения шифров.

## 07 Печать

### Функция печати

Для настройки функции печати выберите "Пуск"-"Устройства и принтеры", выберите соответствующий принтер, щелкните правой кнопкой мыши, настройте функцию печати в окне "Настройка печати". Далее приведены некоторые функции:

Функция	Диаграмма
Цветная печать <sup>1</sup>	$ \begin{array}{c} \hline 12 \\ \hline 12 \\ \hline \end{array} \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \hline 12 \\ \hline 12 \\ \hline \end{array} $
Черно-белая печать	$ \begin{array}{c} \hline 12 \\ \hline 12 \\ \hline \end{array} \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \hline 12 \\ \hline 12 \\ \hline \end{array} $
Разбор	$ \begin{array}{c} 12 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 $
Обратный порядок печати	$ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 $
N-на-1	
Печать плакатов(Только для систем Windows)	
Печать с масштабированием	1 → 1
Печать буклета	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$



Примечание: • Пример для Windows 7.

• Вы можете выбирать 2х2 печать для афиши из многих страниц, чтобы выполнить функцию печать афиши.

• Вы можете открыть первый выбор печать, кликнуть на кнопку помощи, просмотрять конкретные объяснения функуии.

• Примечание<sup>1</sup>. Если лазерный картридж с тонером Циан (Ц), Маджента (М) или Желтый (Ж) не может быть заменен сразу после истечения срока его службы, Вы можете продолжить с черно-белой печатью.

### Настройки Печати

#### Установка параметров печати

Можно установлять параметр печать (например вид бумаги, размер бумаги и источник бумаги) нижеследующими друмя способами перед направлением на печать.

Операционная	Установка временого	Постояные изменения установки по	
система	изменения	умолчанию	
Windows 7	<ol> <li>Кликните на меню "Файл" - "Печать"- выбор принтера "свойство принтера" (конкретные шаги отлтчаются в зависимости от операционной системы).</li> </ol>	<ol> <li>Кликните на меню начало - "Панель управления" - "Устройства и принтеры".</li> <li>Кликните на иконку принтера правой клавишой, выбирай"Настройка печати", изменяй установки и сохраняй.</li> </ol>	
macOS	1. Кликните на меню "Файл" - "Печать". 2. Изменяй установки во всплывающем окне.	<ol> <li>Кликните на меню начало-"Печать".</li> <li>Изменяй установки во выталкивающем окне, кликни на сохранение предварительного установки. (необходимо выбирать предварительное установки при печати каждый раз, иначе напечатать согласно установлению по умолчанию.)</li> </ol>	

**Примечание:** • Приоритет установки прикладного программного обеспечения выше установки принтера.

#### Двусторонняя печать

Принтер поддерживает двустороннюю печать на обычной бумаге. Размер бумаги, поддерживаемый при двусторонней печати: A4, Letter, Legal, Folio, Oficio.

Примечание: • Некоторые бумажные носители не подходят для двусторонней печати, а попытка

двусторонней печати может привести к повреждению принтера.

• Двусторонняя печать недоступна для печати плакатов.

• Сведения о типах бумаги и материалах для печати в лотке подачи бумаги см. в разделе Бумага и материалы для печати.

#### Процесс автоматической двухсторонней печати

1. Откройте задание печати, подлежащее выполнению.

- 2. В меню "Файл" выберите "Печать".
- 3. Выбирай принтер соответственного типа.
- 4. Щелкните пункт «Свойства принтера», чтобы задать настройки печати.
- 5. На вкладке «Основные» выберите пункт «Двусторонняя печать», затем выберите параметр «Длинный край» или «Короткий край».
- 6. Нажмите «Печать», чтобы активировать двустороннюю печать.

#### Установить параметры термопереносной печати

Если напечатанное изображение имеет пятнышки или неравномерно окрашено, Вы можете попробовать отрегулировать параметры термопереносной печати через Настройки принтера.

Шаги следующие: (подходит для принтеров, установленных через USB-соединение) Нижеследующие шаги для Windows 7 в пример, информация экрана вашего компьютера может существовать разницу из-за разностей операционной системы.

1. Входи в меню старт компьютера - "Панель управления" - просмотрите "Устройства и принтеры".

2. Кликните на принтер правой клавишой, выбирай "Свойства принтера" из ниспадающего меню.

3. Войдите в опцию «Настройка принтера».
4. Нажмите «Другие настройки» для настройки параметров термопереносной печати.

OSuura	Поотис	Deem		
Оощие	Доступ	Порты Настройи	а принтера	Своро
правление цветом	DesonacH0	LIB LIBCIDON	a upantopa	Сведен
Настройки спящего	режима			
Пе	ереход в спяши	ий режим через 5 г	минут 🔻	
Lean				
Насторика зетоении	почения			
Настройка усло	and the local of the			
вий выключени	Не обноруж	кен порт подключе	ния 🔻	
R	alan analan			
Настройка усло вия задержки в	2 часа		•	
ыключения				
📃 Позитив изоб	ражения			
				45
Другие настройки	и	Таблица	шрифтов True T	уре
	OK	Отмена	Применить	Спра
ойства: XXX Serie	es PCL6			
			-	_
ругие настройки				Σ
Настройки ТР	0	-		
	L			
		0		тиена
		Ot	< o	тиена
			< o	тмена

**Примечание:** • Также Вы можете установить параметры термопереносной печати при помощи кнопок на панели управления.

# Функция копирования

Функция копирования		Описание	
	Upor	Применяется для цветного или монохромного	
	цвет	копирования.	
	Копировать		
	ИСТОЧНИК	эстановить размер сумаги оригиналов.	
	Копировать в	Задайте размер и тип бумаги для заданного лотка.	
	Качество	Установка режима качества изображения для	
	изображения	улучшения качества печати.	
	Интенсивность	Настроить интенсивность, регулировать цветовую	
Обычное	иптенсивноств	градацию.	
копирование	Маштобирование	Уменьшить или увеличить размер изображения от	
	Маштооирование	копирования.	
	N страниц на одном	Печать нескольких страниц на одном листе	
	листе бумаги	не не неокольких отраниц на одном лиоте.	
	Клон	Печать нескольких одинаковых изображений на	
		одном листе.	
	Афиша	Печать одну страницу на нескольких листах.	
	Двухстороннее	Реализовать вручную двустороннее копирование.	
	копирование		
	Цвет	Применяется для цветного или монохромного	
		копирования.	
	Способ	Настройка макета для копирования	
Копия ID	расположения	удостоверения личности	
	Интенсивность	Настроить интенсивность, регулировать цветовую	
		градацию.	
	Размер бумаги	Настройка размера бумаги.	
	Цвет	I Iрименяется для цветного или монохромного	
Копирование	·	копирования.	
квитанции	Интенсивность	Настроить интенсивность, регулировать цветовую	
·		градацию.	
	Размер бумаги	настроика размера бумаги.	

# Настройка обычного копирования

Изменяйте различные настройки в меню, чтобы получить более качественный результат.

1. Нажмите кнопку "Копировать" на панели управления, нажмите кнопку "Меню" для входа в экран "Настройка меню".

2. Нажмите "ОК" для входа в экран "Настройки копирования".

3. Нажмите"кнопки со стрелками", выбирать нужную настройку. Нажмите"ОК", поступить в интерфейс настройки.

Примечание: • Светимость. После установки параметра он будет действовать до его изменения.

• Настройки Качество изображения, Масштаб, N-в-1, Клон, Постер и Дуплексное копирование. После завершения копирования переключитесь, нажав кнопку на панели, или перезапустите принтер, настройки будут сброшены до заводских.

#### N страниц на одном листе бумаги

2- или 4-страничный файл может быть скопирован на лист бумаги через настройки N-в-1, поддерживается копирование со стеклянной панелью.

Копирования много страниц на один лист существует 3 режима:

(1) 2 в одной странице:



(2) 4 в одной странице горизонтально:



(3) 4 в одной странице продольно:



**Примечание:** • нельзя настроить одновременно функцию"много страниц в одном листе " и"функцию маштабирования ".

#### Двухстороннее копирование

Чтобы вывести принтер из Спящего режима, а также выйти из него, нажмите либо нажмите и удерживайте кнопку в Спящем режиме.

Двустороннее копирование есть 4 режима:



#### Шаги по использованию ручного дуплексного копирования оригинала

Шаги Ручной дуплексной печати следующие. Для примера возьмем режим «Дуплекс -> Дуплекс».

1. Положите оригинал в стеклянную панель лицевой стороной вниз и убедитесь, что в лотке есть бумага.



2. Следуйте шагам в Настройка обычного копирования Выберите режим печати«Дуплекс ->

Дуплекс», нажмите «ОК» и сохраните настройки.

3. Нажмите кнопку "Пуск", чтобы начать копирование.

4. После копирования первой стороны откройте верхнюю крышку стеклянной панели, поверните длинный край оригинала на 180° (стороной В вниз) на стеклянную панель, затем закройте верхнюю крышку стеклянной панели.

Примечание: • Если на панели тайм-аута, автоматически проводить одностороннюю печать.



5. Нажмите кнопку "Пуск", вторая сторона копия.

# Настройки копии ID

Для лучшего эффекта копирования можно менять соответствующие настройки через меню «Настройки копирования ID».

1. На панели управления нажмите «Копирование ID» и «Меню» для входа в интерфейс «Настройки меню».

2. Drücken Sie die Taste "OK" und rufen Sie die Oberfläche "ID-Druckeinstellungen" auf.

3. Нажмите"кнопки со стрелками", выбирать нужную настройку. Нажмите"ОК", поступить в интерфейс настройки.

3. Нажмите"кнопки со стрелками", выбирать нужную настройку. Нажмите"ОК", поступить в интерфейс настройки.

#### Настройка копирования квитанции

Если вы хотите отменить копирование, нажмите"кнопку Отмены" на контрольной панели. 1. Нажмите кнопку "Копировать счет" на панели управления, нажмите кнопку "Меню" для входа в экран "Меню Настройки".

2. Нажмите "ОК" для входа в экран "Настройки копирования счета".

3. Нажмите"кнопки со стрелками", выбирать нужную настройку. Нажмите"ОК", поступить в интерфейс настройки.

# 09 Сканирование

Данные принтер поддерживает сканирование двух типов: "Аппаратное", то есть сканирование с помощью операций на панели управления принтера; "программное", то есть сканирование через терминал ПК, сканирующий приложение. Убедитесь, что перед сканированием, установить драйвер принтера на компьютере.

Данное устройство соответствует стандартам TWAIN и Windows Image Application (WIA). Если используется приложение, поддерживающее стандарт TWAIN и WIA, то можно использовать функцию сканирования и отправлять сканированные изображения прямо в открытое приложение.

# Аппаратное

Вы можете сканировать с приложения для сканирования на ПК с помощью USB, проводного или беспроводного соединения. Прежде чем начать сканирование, убедитесь, что принтер подключен надлежащим образом.

#### Сканирование для Windows

#### Приложение сканирования Pantum

Процедура:

1. Дважды щелкните значок "Приложение сканирование Pantum" на компьютере. Этот значок отображается следующим образом:

2. Появится окно, показанное ниже:



3. Настройке параметры сканирования в списке справа. Нажмите кнопку "Сканировать" в правом нижнем углу и запустите сканирование.

Примечание: • Изображения в форматах BMP, JPG, TIF, PDF, PNG и OFD могут

бытьотсканированы через приложение для сканирования Pantum.Pacпознавание текста изображения доступно для документов в формате DOCX, XLS, XLSX,PPTX, TXT и PDF с возможностью поиска.(Если Вам нужно использовать функцию распознавания текста изображения, пожалуйста, загрузите и установите программное обеспечение OCR, следуя подсказкам интерфейса после установки драйвера. Способ установки приведен в <u>Установка драйвера</u>) • Вы можете нажать на кнопку "Справка (F1)", чтобы открыть приложение справочной документации сканирования для получения дополнительной информации о параметрах сканирования.

## Сканирование для macOS

#### Сканирование ІСА

#### Откройте приложение ІСА с помощью окна "Печать и сканирование"

Процедура:

1. После установки драйвера принтера щелкните значок "Системные настройки" в левом нижнем углу рабочего стола компьютера.

- 2. После открытия окна выберите "Печать и сканирование".
- 3. После открытия окна выберите "Сканер".
- 4. Нажмите "Открыть сканер", и откроется окно сканирования.
- 5. Выберите "Подробнее..." в правом нижнем углу, чтобы настроить параметры сканирования.

6.Нажмите кнопку "Сканировать" в правом нижнем углу и запустите сканирование.

#### Вызов ІСА из приложений

Процедура:

1. Щелкните "Finder" в левом нижнем углу рабочего стола компьютера или нажмите на клавиатуре сочетание клавиш command+shift+C, чтобы открыть окно. В списке "Программы" найдите "Захват изображений" (или нажмите сочетание клавиш command+shift+A, чтобы сразу переключиться в окно "Программы"), а затем щелкните, чтобы запустить приложение.

2. После выбора принтера в списке слева настройте параметры сканирования в списке справа. Нажмите кнопку "Сканировать" в правом нижнем углу и запустите сканирование

#### Сканирование TWAIN

В качестве примера возьмем приложение Photoshop.

Процедура:

1. Запустите Photoshop, выберите "Файл" – "Импортировать" в левом верхнем углу,

выберите "Сканирование TWAIN", как показано далее:

2. Когда появится окно, настройте параметры сканирования в списке справа "Базовая" и "Дополнительные". Нажмите кнопку "Сканировать" для запуска сканирования.

# Аппаратное сканирование

В этом разделе описывается, как сканировать документы в PC, эл. почту и FTP через панель управления принтера.

Примечание: • Тип файла для скан.в PC/эл.пчт/FTP: PDF, TIFF, JPEG.

#### Сканирование на компьютер

Вы можете использовать панель управления принтера для сканирования документа в РС. (Режим поддерживает только подключение кабеля USB).

- 1. Убедитесь, что принтер и компьютер включены и подключены правильно.
- 2. Положите оригинал на стеклянную панель.
- 3. Нажмите «Сканировать» на панели управления, чтобы войти в интерфейс сканирования.
- 4. Выберите «Сканировать в РС», затем нажмите «ОК».
- 5. Нажмите "Меню", и нажмите "ОК" для входа в экран "Настройки сканирования".

6. Выберите параметры сканирования в соответствии с Вашими потребностями, затем нажмите «Старт» для начала сканирования.

#### Сканирование в электронную почту

Вы можете сканировать файл как вложение в приложении эл. почты. Шаги следующие: 1. Убедитесь, что принтер и компьютер были включены и подключены к одной и той же сети.

2. Настройте клиент SMTP.

- 3. Настройка адресной книги электронной почты.
- 4. Положите оригинал на стеклянную панель.
- 5. Нажмите «Сканировать» на панели управления для входа в интерфейс сканирования.

6. Нажмите кнопку "▲" или "▼", чтобы выбрать пункт "Сканировать в E-mail", и нажмите кнопку "ОК".

7. Нажмите кнопку "▲" или "▼", чтобы выбрать пункт "Адресная книга электронной почты", и нажмите кнопку "ОК".

8. Нажмите «▲» или «▼» для выбора адреса или группы, затем нажмите «ОК».

9. Нажмите "Меню", и нажмите "ОК" для входа в экран "Настройки сканирования".

10. Выберите параметры сканирования в соответствии с Вашими потребностями, затем нажмите «Старт» для начала сканирования.

Выполните следующие инструкции для настройки групповой рассылки электронных писем.

Настройте имя группы для функции групповой отправки электронной почты с помощью веб-страницы и настройте членов (получателей) группы рассылки электронной почты. После завершения сканирования микропрограмма отправит сканированные документы на почтовый сервер. Затем почтовый сервер отправит документы каждому члену группы.

## Сканирование на FTP

Сканирование на FTP, чтобы гарантировать, что пользователи имеют сетевую среду, вы можете сканировать файлы размером более файла в сети, введите адрес сервера, имя пользователя и пароль FTP. Выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что принтер и компьютер были включены и подключены к одной и той же сети.

2. Настройка адресной книги FTP.

3. Положите оригинал на стеклянную панель.

4. Нажмите «Сканировать» на панели управления для входа в интерфейс сканирования.

5. Нажмите «▲» или «▼» для выбора «Сканировать в FTP» - «Адресная книга FTP», затем

нажмите «OK».

6. Нажмите «▲» или «▼» для выбора сервера, затем нажмите «ОК».

7. Нажмите "Меню", и нажмите "ОК" для входа в экран "Настройки сканирования".

8. Выберите параметры сканирования в соответствии с Вашими потребностями, затем нажмите «Старт» для начала сканирования.

# 10 Уход за Принтером

Примечание: • Внешности принтера существуют разницы из-за разностей типа и функции, схема только для справок.

# Чистка Принтера

Некоторые части принтера все еще находятся при высокой температуре в течение короткого времени после использования. Во избежание ожогов, не прикасайтесь непосредственно к местам, обозначенным предупреждением о высокой температуре, при контакте с внутренними компонентами после открытия передней или задней крышки принтера.



#### **Примечание:** • Перед очисткой отключите принтер.

• Используйте мягкие моющие средства.

• Соблюдайте осторожность при использовании дисплея принтера, чтобы предотвратить нажатие или повреждение сенсорного дисплея. Пожалуйста, используйте мягкую сухую ткань или окуните ее в нейтральное моющее средство или этанол для очистки поверхности дисплея. Не используйте для очистки никаких органических растворителей, кислых или щелочных растворов.

### Используйте мягкие моющие средства.

2 Чтобы избежать риска поражения электрическим током при очистке внешней поверхности принтера, перед продолжением работы отсоедините шнур питания от электрической розетки и отсоедините все кабели от принтера.

Примечание: • Выполняйте это задание каждые несколько месяцев.
 • Повреждение принтера в результате ненадлежащего обращения не покрывается гарантией принтера.

1. Выключите принтер, выньте шнур электропитания из электрической розетки.



2. Удалите бумагу из стандартного выходного и подающего лотка.

3. Удалите какую-либо пыль, пух и клочки бумаги вокруг принтера при помощи мягкой щетки или пылесоса.

4. Протирайте внешнюю поверхность принтера влажной и мягкой тканью без пуха



# Примечание: • Не используйте бытовые чистящие или моющие средства, так как они могут повредить поверхность принтера.

После чистки убедитесь в том, что все области принтера сухие.

5. Подключите шнур электропитания к электрической розетке, затем включите принтер.

• Чтобы избежать риска возгорания или поражения электрическим током, подсоедините шнур питания к соответствующей номинальной и правильно заземленной электрической розетке, расположенной рядом с изделием и легкодоступной.

# Замена деталей и расходных материалов

#### 1. Использование и обслуживание картриджа с тонером.

Используй оригинальные катриджи для получения отличных качества печати. При использовании картриджей, обратите внимание на нижеследующие пункты:

• Храните картриджи в сухом и темном месте.

• Не перезаполняй картриджи самостоятельно, в противном случае, дефекты,

возникающие из-за этого, не включается в обсласти гарантийного ремонта принтера.

• Положи картриджи в прохладном и сухом помещении.

• Не кладите картриджи близко к источнику огня, тонер представляет собой огнеопасное вещество, защищай от пожара.

• При вынимании или демонтаже картриджей, обратите внимание на протечку тонера, если тонер протекает, что тонер касается с кожи или брызгается в глазы и рот, очистите чистой водой немедленно, обратитесь к врачу.

• Установите картридж, пожалуйста, держите картридж подальше от детей.

#### 2. Срок службы картриджей.

• Срок службы картриджей зависит от количества тонера, необходимого для печати.

• Появление сообщения «Тонер в картридже закончился» на сенсорном экране означает, что тонер в картридже почти закончился. Замените картридж с тонером.

## Замена картриджа с тонером

Примечание: • Если лоток не разложен, извлеките его перед заменой картриджа с тонером.

1. Откройте переднюю крышку и сильно надавите вниз.





2. Извлеките лоток для картриджа с тонером.



3. Извлеките использованный картридж с тонером.





- 4. Распакуйте новый картридж с тонером.
- Примечание: Не подвергайте нижнюю часть картриджа с тонером воздействию прямого освещения. Длительное воздействие света может вызвать проблемы с качеством печати.

• Не касайтесь нижней части картриджа с тонером. В противном случае это повлияет на качество будущих заданий печати.



5. Вставьте новый картридж с тонером.





6. Вставьте лоток для картриджа с тонером.





## Замена флакона для отработанного тонера

1. Извлеките использованный флакон для отработанного тонера.



**Примечание:** • Чтобы избежать пролития тонера, держите флакон для отработанного тонера вертикально.

- 2. Распакуйте новый флакон для отработанного тонера.
- 3. Вставьте новый флакон для отработанного тонера.



### Замените лоток

1. Извлеките использованный лоток.



- 2. Распакуйте новый лоток.
- 3. Вставьте новый лоток.



# Перемещение принтера

#### Перемещение принтера в другое место

Утобы избежать риска удара электрическим током, не размещайте и не используйте изделие вблизи воды или влажных мест

. Если принтер весит более 18 кг, для его безопасного подъема требуется два или более обученных персонала.

Во избежание возгорания или поражения электрическим током используйте только шнур питания, поставляемый вместе с данным изделием, или разрешенную производителем замену.

При перемещении принтера следуйте этим рекомендациям, чтобы избежать телесных повреждений или повреждения принтера:

- Убедитесь в том, что все крышки и лотки закрыты.
- Выключите принтер, выньте шнур электропитания из электрической розетки.
- Отсоедините все шнуры и кабели от принтера.

• Если на основании принтера есть колесики, осторожно переместите его в новое местоположение. С осторожностью пересекайте пороги и разрывы в половом покрытии.

- При поднятии принтера всегда пользуйтесь ручками.
- Какая-либо тележка, используемая при перемещении принтера, должна иметь поверхность, достаточную для всей площади основы принтера.
- Держите принтер вертикально.
- Избегайте сильных вибраций при движении.
- Убедитесь, что ваши пальцы не находятся под принтером, когда вы его кладете.
- Убедитесь, что вокруг принтера достаточно свободного пространства.

**Примечание:** • Повреждение принтера в результате ненадлежащего обращения не покрывается гарантией принтера.

#### Перевозка принтера

При перевозке принтера используйте оригинальную упаковку.

# 11 Устранение Неполадок

Внимательно прочтите этот раздел. Он может помочь вам устранить распространенные ошибки в процессе печати. Если возникли ошибки, которые не удается устранить,обратитесь в центр сервисного обслуживания Pantum.

Прежде чем искать решение распространенной ошибки, убедитесь, что:

• кабель питания подключен правильно и питание принтера включено.

- все защитные компоненты извлечены.
- картридж с тонером вставлен правильно.
- бумага правильно загружена в лоток.
- интерфейсный кабель правильно подключен между принтером и компьютером.
- выбран правильный драйвер принтера и установлен надлежащим образом.
- порт компьютера правильно настроен и подключен к нужному порту принтера.

### Избежание замятия

#### Правильная загрузка бумаги

• Убедитесь в том, что бумага в лотке лежит ровно.



• Не загружайте и не извлекайте лоток во время печати.

• Не загружайте слишком большое количество бумаги. Убедитесь в том, что высота пачки бумаги ниже индикатора максимальной загрузки бумаги.

• Не задвигайте бумагу в лоток. Загрузите бумагу как показано на рисунке.



• Убедитесь, что направляющие для бумаги расположены правильно и не прижимаются плотно к бумаге или конвертам.

• После загрузки бумаги задвиньте лоток в принтер.

#### Используйте рекомендуемую бумагу

• Используйте только рекомендуемую бумагу или специальный печатный материал.

• Не загружайте бумагу, которая сморщена, помята, влажна, согнута или волниста.

• Разогните, расправьте и выровняйте края бумаги перед загрузкой.



• Не используйте бумагу, которая обрезалась или вырезалась вручную.

• Не смешивайте форматы или типы бумаги в одном лотке.

• Убедитесь в том, что в компьютере или панели управления принтера формат и тип бумаги установлены правильно.

• Храните бумагу в соответствии с рекомендациями производителя.

# Обнаружение замятия бумаги



N⁰	Места	замятия	бумаги
----	-------	---------	--------

- 1 Стандартный выход
- 2 Лоток ручной подачи бумаги
- 3 Автоматический лоток подачи
- 4 податчик документов

# Удаление Замятой Бумаги

## Замятие бумаги в автоматическом лотке

1. Извлеките лоток.



2. Удалите замятую бумагу.

Примечание: • Убедитесь в том, что удалены все фрагменты бумаги.



3. Вставьте лоток.

4. Откройте заднюю крышку.

Казарание части принтера могут быть горячими. Чтобы снизить риск получения травмы горячим компонентом, дайте поверхности остыть, прежде чем прикасаться к ней.



5. Удалите замятую бумагу.

Примечание: • Убедитесь в том, что удалены все фрагменты бумаги.



6. Закройте крышку.

# Замятие бумаги в ручном лотке

1. Откройте переднюю крышку и сильно надавите вниз.





2. Удалите замятую бумагу.

Примечание: • Убедитесь в том, что удалены все фрагменты бумаги.



3. Закройте переднюю крышку.

#### Примечание: • Если вопрос не решается, обратитесь в сервисный центр.

#### Замятие бумаги в задней крышке

1. Откройте заднюю крышку.

Внутренняя часть принтера может быть горячей. Чтобы снизить риск травмы от горячего компонента, поверхность должна остынуть перед тем, как к ней можно будет прикоснуться.



2. Удалите замятую бумагу.

Примечание: • Убедитесь в том, что удалены все фрагменты бумаги.

• Область термофиксатора





• Ниже области термофиксатора





• Блок двусторонней печати



3. Закройте крышку.

# Сбой Программного Обеспечения

Проблема	Решение
	Если сбой не устраняется после перезапуска принтера,
Значок принтера не отображается	переустановите драйвер принтера.
в папке «Устройства и принтеры».	Убедитесь, что кабель USB-интерфейса и сетевой кабель
	подключены правильно.
Принтер находится в режиме	Если сбой не устраняется после перезапуска принтера,
	переустановите драйвер принтера.
	Обеспечивай кабель USB и сеточник соединяются
заданий печати.	соправильно.
Не удалось установить драйвер	Проверьте, включена ли функция очереди печати.
пе удалось устаповить драйвер.	Проверьте питание и подключение принтера.
	Измените IP-адрес для драйвера принтера.
	Если описанный выше способ не помогает,
После изменения IP-адреса	переустановите драйвер принтера
принтера драйвер будет	Рекомендуется задать постоянный IP-адрес для
невозможно использовать	сетевого принтера.
	В сети DHCP рекомендуется связать IP-адрес с
	МАС-адресом принтера.

# Сообщение об ошибке

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения	
Картридж с тонером не установлен.	Картридж с тонером установлен неправильно или картридж с тонером поврежден.	Установите картридж с тонером правильно или замените его новым.	
Малое количество тонера Какой-либо картридж с тонером имеет малое количество тонера.		Подготовьте соответствующий новый картридж с тонером.	
Ошибка картриджа	Принтер не поддерживает данный картридж с тонером.	Замените картриджем с тонером, который поддерживается принтером.	
Окончился срок службы тонера	Тонер израсходован.	Замените картридж с тонером.	
Сбой подачи	Бумага установлена неправильно. Бумага не соответствует техническим характеристикам.	Правильно установите бумагу.	
Не совпадают настройки бумаги	Формат бумаги или тип бумаги в приводе не соответствует настройке на панели управления принтера.	Измените формат бумаги или тип бумаги на стороне принтера.	
Замятие бумаги в принтере	Бумага установлена неправильно.	Правильно установите бумагу.	
Емкость для отработанного тонера почти заполнена	Емкость для отработанного тонера находится не в рабочем состоянии.	Пожалуйста, подготовьте новую емкость для отработанного тонера.	
Емкость для отработанного тонера полная.	Емкость для отработанного тонера заполнена.	Замените емкость для отработанного тонера.	
Емкость для отработанного тонера не обнаружена.	Емкость для отработанного тонера установлена неправильно.	Пожалуйста, снимите и переустановите емкость для отработанного тонера.	
Сканер занят	Выполняются другие задания сканирования.	Отмените текущее задание сканирования или дождитесь окончания выполнения других заданий сканирования.	
Ошибка сканирования	Внутренняя ошибка сканера.	Обратитесь в центр технической поддержки Pantum.	

**Примечание:** • Если проблема не исчезнет, обратитесь в центр обслуживания клиентов. Контактную информацию см. в свидетельстве Три гарантии.

# Устранение распространенных неисправностей

# Распространенные Неполадки

Тип			
неисправнос	Проблема	Причина	Решение
ти	-	-	
Невозможно выполнить копирование	Сканер поврежден.	• Дефекты изображения приведены в <u>Дефекты</u> <u>изображения</u> .	• Дефекты изображения приведены в <u>Дефекты</u> <u>изображения</u> .
Проблемы при	Невозможно выполнить копирование Невозможно	<ul><li>Сканер поврежден.</li><li>Сканер загрязнен или</li></ul>	<ul> <li>Обратитесь в центр технической поддержки Pantum.</li> <li>Очистите сканер.</li> </ul>
копировани	выполнить копирование	неисправен. • Картридж загрязнен или поврежден.	<ul> <li>Рекомендуем изменять исходные картриджи.</li> </ul>
Неполадки принтера	Принтер не работает	<ul> <li>Кабель питания устройства подключен неправильно.</li> <li>Кабель между компьютером и принтером не подключен надлежащим образом.</li> <li>Ошибка в указании порта печати.</li> <li>Принтер находится в автономном режиме, и выбрана функция "Работать автономно".</li> <li>Работа принтера не восстанавливается после ошибки, например замятия бумаги, отсутствия бумаги и т. д.</li> <li>установка драйвера принтера неправилен.</li> </ul>	<ul> <li>Убедитесь, что кабель питания подсоединен правильно.</li> <li>Отключите, а затем повторно подключите кабель принтера.</li> <li>Проверьте настройки принтера в Windows, чтобы убедиться, что задание печати отправляется на правильный порт. Если на компьютере имеется несколько портов, убедитесь, что принтер подключен к правильному порту.</li> <li>Убедитесь, что принтер включен и подключён к сети.</li> <li>Устраняй ошибки, чтобы принтер восстановлялся в нормальное положение.</li> <li>Отгрузи и переустановите драйвер принтера.</li> </ul>
Проблемы при сканирован ии	Ошибка сканирования	<ul> <li>Кабель данных устройства подключен неправильно.</li> <li>Драйвер сканера установлен неправильно.</li> <li>На ЖК-дисплее отображаются сообщения об ошибках.</li> </ul>	<ul> <li>Убедитесь, что кабель данных подсоединен правильно.</li> <li>Переустановите драйвер сканера.</li> </ul>

			• Установите режим печати
	Сбой подачи		правильно, если печать с
			исполльзованием
			специальном режиме печати,
		• Материалы для печати	изпользуйте лоток ручной
		загружены неправильно.	подачи.
		• Материалы для печати не	• Используйте материалы для
		поддерживаются.	печати, соответствующие
	Оумаги	• Ролик подачи грязный.	эксплуатационным
		<ul> <li>Бумаг в коробке слишнком</li> </ul>	характеристикам.
		МНОГО.	• Очистите ролик подачи.
			• Удалите лишнюю бумагу из
			лотка. Для печати на
			специальных носителях
			используйте ручной лоток.
			• Удалите лишнюю бумагу из
	Замятие бумаги		лотка. Для печати на
Неполадки,		<ul> <li>Бумаг в коробке слишнком</li> </ul>	специальных носителях
связанные		много.	используйте ручной лоток.
с бумагой		• Материалы для печати не	<ul> <li>Обязательно используйте</li> </ul>
		поддерживаются.	бумагу, соответствующую
		<ul> <li>В тракте бумаги находится</li> </ul>	техническим
		посторонний предмет.	характеристикам. Для печати
		• Ролик подачи грязный.	на особом печатном
		• Повреждены внутренние	материале используйте
		детали.	ручной лоток.
			• Очистите канал подачи.
			• Очистите ролик подачи.
			• Разделите материалы для
		<ul> <li>Излишний статический</li> </ul>	печати, чтобы снять часть
	Подача при	заряд на материале для	статического заряда.
		печати.	Желательно использовать
	многостранич	• Материалы для печати	рекомендуемые материалы
	ной печати	влажные и склеиваются.	для печати.
		• Повреждены внутренние	• Разделите материалы для
		детали.	печати и выберите самые
			сухие из них.

**Примечание:** • Если проблема не исчезнет, обратитесь в центр обслуживания клиентов. Контактную информацию см. в свидетельстве Три гарантии.

# Дефекты изображения

Проблема	Причина	Решение
Пустые или белые страницы	• Картридж с тонером установлен неправильно.	• Извлеките лоток для картриджа с тонером, удалите картридж с тонером, затем вставьте картридж с тонером и лоток для картриджа с тонером.
Print Quality Test Page 99.99	<ul> <li>При печати установлена более высокая плотность.</li> <li>Печатный материал не соответствует техническим характеристикам для использования. Например, печатный материал текстурирован, влажен или слишком шероховат.</li> <li>Используемая бумага хранилась на открытом воздухе длительное время.</li> </ul>	<ul> <li>Настройте плотность тонера в разделе «Параметры печати» согласно Вашей операционной системе или выбрав «Плотность печати» на панели управления. Подробнее см.</li> <li>Пожалуйста, используйте носитель правильно, в соответствии со спецификациями. См. Бумага и материалы для печати.</li> <li>Перед использованием храните бумагу в оригинальной обертке.</li> <li>С режимом установки настройки «Полная калибровка» можно ознакомиться.</li> </ul>
Print Quality Test Page 99.99 00000000000000000000000000000000	<ul> <li>Лоток не загружает надлежащим образом печатный материал.</li> <li>Картридж с тонером установлен неправильно.</li> </ul>	<ul> <li>Загрузите бумагу правильно. Способ правильной загрузки бумаги см. в <u>Загрузка Бумаги</u>.</li> <li>Извлеките лоток для картриджа с тонером, удалите картридж с тонером, затем вставьте картридж с тонером и лоток для картриджа с тонером.</li> <li>С режимом установки настройки «Калибровка полей» или «Полная калибровка» можно ознакомиться.</li> </ul>
Ргіпт Quality Теят Раде 99.99 	<ul> <li>Картридж с тонером установлен неправильно.</li> <li>Канал подачи загрязнен.</li> <li>Сканирование с открытой крышкой.</li> <li>Если при копировании или сканировании появляется серый или цветной фон, возможно, стеклянная панель загрязнена.</li> </ul>	<ul> <li>Извлеките лоток для картриджа с тонером, удалите картридж с тонером, затем вставьте картридж с тонером и лоток для картриджа с тонером.</li> <li>Очистите канал подачи.</li> <li>Закройте оригинал крышкой и выполните копирование или сканирование.</li> <li>Очистите стекло экспонирования.</li> </ul>



#### Неверные поля



Светлая печать

<ul> <li>Лоток не загружает надлежащим образом печатный материал.</li> <li>Поле для печати задано неправильно.</li> </ul>	<ul> <li>Загрузите бумагу правильно. Способ правильной загрузки бумаги см. в <u>Загрузка Бумаги</u>.</li> <li>Установите правильное поле для печати.</li> <li>С режимом установки настройки «Калибровка полей» или «Полная</li> </ul>
	«талибровка полеи» или «толная калибровка» можно ознакомиться.
• При печати установлена более	• Пожалуйста, используйте носитель
низкая плотность.	правильно, в соответствии со
• Печатный материал не	спецификациями. См. <u>Бумага и</u>
соответствует техническим	<u>материалы для печати</u> .
характеристикам для	• Настройте плотность тонера в разделе
использования. Например,	«Параметры печати» согласно Вашей
печатный материал	операционной системе или выбрав
текстурирован, влажен или	«Плотность печати» на панели
слишком шероховат.	управления. Подробнее см.
• Установлено слишком низкое	• Перед использованием храните
разрешение в программе для	бумагу в оригинальной обертке.
печати, и плотность установлена	• Извлеките лоток для картриджа с
слишком низкой.	тонером, удалите картридж с тонером,
• Используемая бумага	затем вставьте картридж с тонером и
хранилась на открытом воздухе	лоток для картриджа с тонером.
длительное время.	• Пожалуйста, проверьте, включен ли
• Картридж с тонером	режим экономии тонера.
установлен неправильно.	<ul> <li>С режимом установки настройки</li> </ul>
• Проверка заданного значения	«Полная калибровка» можно
экономии тонера.	ознакомиться.
• Картридж с тонером	• Извлеките лоток для картриджа с
установлен неправильно.	тонером, удалите картридж с тонером,
• Проявочная установка	затем вставьте картридж с тонером и
отсутствующего цвета не	лоток для картриджа с тонером.
установлена надлежащим	<ul> <li>Удалите проявочную установку</li> </ul>
образом.	отсутствующего цвета и вставьте ее
	повторно.

Отсутствующий цвет



Крапинки и пятна



**Print Quality** 

Test Page **99\_9**0

Бумага изогнута

Печать

изогнута или

перекошена

Лоток не загружает

надлежащим образом печатный материал.

• Печатный материал не соответствует техническим характеристикам для использования. Например, печатный материал текстурирован, влажен или слишком шероховат.

• Используемая бумага хранилась на открытом воздухе длительное время.

• Канал подачи загрязнен.

Загрузите бумагу правильно. Способ правильной загрузки бумаги см. в Загрузка Бумаги.

• Пожалуйста, используйте носитель правильно, в соответствии со спецификациями. См. Бумага и материалы для печати.

• Перед использованием храните

бумагу в оригинальной обертке. • Очистите канал подачи.


Изображения печатаются одним цветом или черны

• Картридж с тонером установлен неправильно. • Если во время копирования и сканирования появляется черное изображение, возможно, вы не накрываете документ крышкой надлежащим образом. • Сканер поврежден.

• Извлеките лоток для картриджа с тонером, удалите картридж с тонером, затем вставьте картридж с тонером и лоток для картриджа с тонером. • Закройте оригинал крышкой и

выполните копирование или сканирование.

• Обратитесь в центр технической поддержки Pantum.

Ргі 9 Пекст или изображение обрезаны	<ul> <li>Лоток не загружает надлежащим образом печатный материал.</li> <li>Картридж с тонером установлен неправильно.</li> <li>Внутри принтера есть инородные тела.</li> </ul>	правильной загрузки бумаги см. в Загрузка Бумаги. • Извлеките лоток для картриджа с тонером, удалите картридж с тонером, затем вставьте картридж с тонером и лоток для картриджа с тонером. • Обратитесь в центр обслуживания клиентов.
Ргіпt Quality Теяt Раде 90.39 90.59 90.50	<ul> <li>Используется печатный материал, не соответствующий техническим характеристикам. Например, плотность печатного материала не поддерживается принтером.</li> <li>Используемая бумага хранилась на открытом воздухе длительное время.</li> </ul>	<ul> <li>Пожалуйста, используйте носитель правильно, в соответствии со спецификациями. См. <u>Бумага и</u> <u>материалы для печати</u>.</li> <li>Перед использованием храните бумагу в оригинальной обертке.</li> </ul>
Print Quality Test Page 99.99	• Картридж с тонером	<ul> <li>Извлеките лоток для картриджа с тонером, удалите картридж с тонером, затем вставьте картридж с тонером и лоток для картриджа с тонером.</li> </ul>

Неравномерная плотность печати

• С режимом установки настройки «Полная калибровка» можно ознакомиться.



Используемая бумага
 хранилась на открытом воздухе
 длительное время.
 Картридж с тонером

установлен неправильно.

е темные линии



Вертикальные темные линии Используемая бумага
 хранилась на открытом воздухе
 длительное время.

• Картридж с тонером установлен неправильно.

• Канал подачи загрязнен.

 Если черные вертикальные полосы появляются во время копирования или сканировани

копирования или сканирования, возможно, стекло экспонирования грязное.

- Имеются разводы на лампе сканера.
- Сканер поврежден.

 Перед использованием храните бумагу в оригинальной обертке.

 Извлеките лоток для картриджа с тонером, удалите картридж с тонером, затем вставьте картридж с тонером и лоток для картриджа с тонером.

Перед использованием храните
 бумагу в оригинальной обертке.

 Извлеките лоток для картриджа с тонером, удалите картридж с тонером, затем вставьте картридж с тонером и лоток для картриджа с тонером.

• Очистите канал подачи.

• Очистите сканер или стекло экспонирования.

• Обратитесь в центр технической поддержки Pantum.



 Картридж с тонером установлен неправильно.

Горизонтальны е белые линии



Вертикальные белые линии  Печатный материал не соответствует техническим характеристикам для использования. Например, печатный материал текстурирован, влажен или слишком шероховат.
 Картридж с тонером

установлен неправильно.

 Извлеките лоток для картриджа с тонером, удалите картридж с тонером, затем вставьте картридж с тонером и лоток для картриджа с тонером.

 Пожалуйста, используйте носитель правильно, в соответствии со спецификациями. См. <u>Бумага и</u> материалы для печати.
 Извлеките лоток для картриджа с

тонером, удалите картриджа с тонером, затем вставьте картридж с тонером и лоток для картриджа с тонером.



Повторяющиес я дефекты Картридж с тонером
поврежден.
Страница проверки качества
печати не соответствует
какому-либо из следующих
измерений:
Картридж:
25.70мм
35.30мм
75.6мм
26.7мм
Термофиксатор:
56.5мм

Модуль передачи:

25.10мм
59.70мм
28.30мм
65мм
65мм

• Рекомендуется заменить на

оригинальный картридж с тонером.

• Запишите данные и обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Примечание: • Приведенные выше ошибки можно смягчить посредством очистки или замены картриджа. Если проблема не исчезла, , обратитесь в центр обслуживания клиентов. Контактную информацию см. в свидетельстве Три гарантии.

## 12 Технические характеристики продукта

**Примечание:** • Значения характеристик немного отличаются для различных моделей принтеров с различными функциями. Кроме того, характеристики устройства отличаются в

разных странах и регионах.

• Эти значения основаны на исходных данных. Последние сведения о технических характеристиках см. на веб-сайте: <u>www.pantum.ru</u>.

#### Обзор технических характеристик

Размеры(Ш*Г*В)	401*411*314mm
Вес продукта (с картриджем, без упаковки)	18.5kg
Вес продукта (с картриджем и упаковкой)	21.2kg
Условия пецати	Optimal Printing Temp Range: 10-32°C
	Влажный диапазон печати: 20%RH~80%RH
Напражение питания	110V Model: AC110-127V,50Hz/60Hz,7A
Папряжение питания	220V Model: AC220-240V,50Hz/60Hz,3.5A
	Ожидание: ≤30dB(A)
шум (уровень звукового	Печать / сканирование: ≤52dB(A)
давления)	Копирование: ≤54dB(A)
	Беззвучный режим: ≤47dB(A)
Вход в режим ожидания в сети	1 минуту
	Барражирование сети: беспроводная функция≤4W; без беспроводной функции≤2W
-	Выключен:≤0.15W
Потребление электроэнергии	Режим сна: ≤1W
-	Ожидание: ≤10W
	ТЕС: отвечает требованиям рейтинга энергоэффективности Китая

	Microsoft Windows XP/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows 11/Windows Server 2012/Windows Server 2016(32/64 Bit)
	macOS 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.1
Операционная система	Linux(Ubuntu 16.04/ Ubuntu 18.04/ Ubuntu 20.04)
	iOS 11.0-16.0
	Android 6.0-12.0
	HarmonyOS 2.0-3.0
	USB 2.0(High Speed)
	IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx
Интерфейс связи	IEEE802.11b/g/n (поддерживаетWPS)
	Wi-Fi Рабочая частота: 2412МГц-2472МГц
	Выходная мощность РЧ: ≤20дБм

#### Характеристики печати

Скорость печати	18ppm(A4)/19ppm(Letter)
Время печати первой	Черно-белый: ≤10s
страницы	Цветной: ≤12s
Язык печати	PDL

#### Характеристики копирования

	Черно-белый: 18срт
Скорость копирования	Цветной: 18срт
FCOT	FB: ≤16s
Другие функции копирования	Печать удостоверения личности, печать документов, печать N-в-1, клонированная печать, печать постеров

### Характеристики копирования

Тип сканирования	Планшет
Скорость сканирования	18ipm
Максимальный размер сканирования	Планшет: 216×297mm
Режим сканирования	Цветной/Серый/ Черно-белый
Функция вывода сканирования	Сканирование в ПК, эл. почта, FTP

# PANTUM