

Руководство пользователя



Содержание

Об этом документе

Внешний вид и порты

Установка монитора

Крепление к стене

Подключение монитора к устройству, например компьютеру, для использования микрофона

Использование функциональной кнопки для включения и выключения устройства, а также настройки экранного меню

Опции экранного меню монитора

Использование саундбара для отображения эффектов подсветки и регулировки громкости

Меры предосторожности

Уведомления

Вкладыш к краткому руководству пользователя

Вкладыш к краткому руководству пользователя (Только для Республики Беларусь)

Адаптер питания (XWU-CAA)

Адаптер питания (XWU-CBA)


Об этом документе

Пожалуйста, сначала прочтите этот документ перед началом использования устройства.

Некоторые компоненты, упомянутые в документе, могут не входить в комплект поставки устройства, и вам необходимо приобрести их отдельно. Некоторые функции, описанные в этом документе, доступны только тогда, когда они используются вместе с другими компонентами. Рисунки и элементы интерфейса в этом документе могут отличаться от фактических, все рисунки приведены для справки.

Внешний вид и порты

i Конфигурация зависит от модели монитора.




1*	Микрофон Используется для видеоконференций, голосовых вызовов и записей.  Этот компонент доступен только с мониторами XWU-CAA. • Если вы хотите использовать микрофон монитора при подключении к устройству, например компьютеру, через кабель DP или HDMI, вам необходимо подключить устройства с помощью кабеля USB-C—USB-A, который входит в комплект поставки монитора. Если монитор подключен к компьютеру с помощью кабеля USB-C—USB-C, который входит в комплект поставки монитора, вы можете использовать микрофон монитора напрямую. Для получения подробной информации о том, как подключить монитор к внешнему устройству, ознакомьтесь с разделом «Подключение монитора к устройству, например компьютеру, для использования микрофона».
2	Функциональная кнопка • Нажмите кнопку вверх, чтобы включить устройство. Нажмите и удерживайте кнопку более трех секунд, чтобы выключить устройство. • Нажмите кнопку вверх, когда устройство включено, чтобы открыть экранное меню. Нажмите кнопку вперед, назад, влево или вправо, чтобы настроить экранное меню. • Нажмите кнопку вперед и удерживайте ее более 5 секунд, когда устройство включено и экранное меню не отображается, чтобы заблокировать или разблокировать функциональную кнопку. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с разделом «Использование функциональной кнопки для включения и выключения устройства, а также настройки экранного меню».
3*	Саундбар • Отображает эффекты подсветки. • Воспроизводит звук через встроенные динамики. • Регулирует громкость с помощью сенсорной области. Для получения подробной информации ознакомьтесь с разделом «Использование саундбара для отображения эффектов подсветки и регулировки громкости».  Этот компонент доступен только с мониторами XWU-CAA. Монитор XWU-CBA поставляется со стандартной подставкой.
4	Порт питания USB-C Подключение адаптера питания для питания монитора.

5	Порт HDMI Подключается к устройству, например компьютеру, через порт HDMI.
6	Порт DisplayPort (DP) Подключение устройства, например компьютера, через порт DP.
7*	Порт USB-C - Зарядка устройства, которое поддерживает протокол PD с характеристиками 5 В 2 А. - Монитор можно подключить к мобильному телефону или ноутбуку с помощью кабеля USB-C—USB-C, который входит в комплект поставки мобильного телефона или ноутбука.  Этот компонент доступен только с мониторами XWU-CAA.
8*	Разъем для наушников Подключение к наушникам.  Этот компонент доступен только с мониторами XWU-CAA.


Установка монитора

1


XWU-CAA:




XWU-CBA:



2



3




- 1 Распакуйте картонную коробку и расположите коробку горизонтально, чтобы стрелка на пенопласте была направлена вверх. Извлеките устройство и пенопласт из коробки и расположите устройство горизонтально. Извлеките подставку из пенопласта.

 Для монитора XWU-CBA вам также необходимо соединить основание и подставку винтами.

- 2 Наклоните и вставьте верхний конец подставки в прорезь в задней части монитора, затем нажмите на подставку вниз, пока не услышите щелчок, который указывает на то, что подставка установлена правильно.
- 3 Возьмите собранный монитор обеими руками и поместите его на плоский стол. Чтобы избежать повреждения экрана, не нажимайте на экран, когда держите монитор в руках.

Извлечение подставки из монитора

Отсоедините монитор от источника питания, расположите монитор экраном вниз на изогнутый пенопласт из комплекта поставки, нажмите кнопку быстрого отсоединения на задней панели монитора вверх и снимите подставку с монитора.



! Перед установкой подставки убедитесь, что к подставке в задней части монитора не прикреплены металлические предметы, в противном случае может произойти короткое замыкание.


Крепление к стене

i Саундбар монитора XWU-CAA не может использоваться, когда монитор установлен на стене.


- Вы можете прикрепить устройство к стене. Свяжитесь с местным продавцом для приобретения кронштейна для крепления на стену. Осторожно прикрепите настенный кронштейн к задней части устройства. Установите настенный кронштейн на прочную стену перпендикулярно полу. Если вы прикрепляете устройство к другим строительным материалам, обратитесь к специалисту для установки настенного крепления. Подробные инструкции входят в комплект настенного крепления. Используйте настенный кронштейн, чтобы устройство было надежно закреплено на стене и оставалось достаточно места для подключения к внешним устройствам.
- Не допускайте блокирования отверстий на устройстве какими-либо предметами и оставьте вокруг устройства пространство более 10 см для отвода тепла.
- Отключите питание перед перемещением или установкой устройства. Несоблюдение данного правила может привести к поражению электрическим током.
- Снимите подставку перед установкой устройства на настенное крепление, выполнив действия по установке подставки в обратном порядке.
- При установке устройства на потолок или наклонную стену оно может упасть и нанести серьезную травму. Используйте сертифицированное настенное крепление и воспользуйтесь услугами специалиста для установки. В противном случае устройство по гарантии не обслуживается.
- Не затягивайте винты слишком сильно, так как это может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.
- Во избежание травм это устройство необходимо надежно прикрепить к полу или стене в соответствии с инструкциями по установке.
- Используйте винты и настенные крепления, соответствующие следующим спецификациям. Гарантия не распространяется на повреждения или травмы, возникшие в результате неправильного использования или использования неподходящих аксессуаров.

Модель		XWU-CAA	XWU-CBA
Винт	Диаметр (мм)	M4	M4
	Длина (мм) При толщине настенного крепления 2 мм	10	10
	Количество	4	4

Технические характеристики отверстий винтов VESA (A x B) в миллиметрах	100 × 100	100 × 100
---	-----------	-----------




Подключение монитора к устройству, например компьютеру, для использования микрофона



Откройте защитную крышку в нижней части задней панели монитора, чтобы увидеть порты. Монитор можно подключить к устройству, например компьютеру, в зависимости от типа кабеля.

- i • Под портами расположена паспортная табличка монитора, на которой можно найти такую информацию, как серийный номер устройства.
- После подключения кабелей рекомендуется установить на место защитную крышку, чтобы пыль не попадала в порты.
- Вы можете регулировать угол наклона и высоту монитора по мере необходимости.

Подключение кабеля DP или HDMI




Подключение монитора к устройству, например компьютеру, для использования микрофона

- 1 Подключите один конец кабеля DP или HDMI к порту DP или HDMI на мониторе, а другой конец к порту DP или HDMI на компьютере.

i Если вы хотите использовать микрофон монитора XWU-CAA, используйте кабель USB-C—USB-A, который идет в комплекте поставки монитора, чтобы подключить конец USB-C к монитору, а конец USB-A к компьютеру. (Если вы не можете записать звук после подключения монитора к компьютеру, проверьте, настроен ли микрофон монитора как устройство ввода звука в системе компьютера).

- 2 Подключите другие кабели, например кабели питания монитора и компьютера, а затем включите монитор и компьютер. Если экран монитора включился, это означает, что вы подключили все правильно.

Подключение с помощью кабеля USB-C—USB-C (применимо только к мониторам XWU-CAA)




- i** • Рекомендуется использовать кабель USB-C—USB-C, поставляемый вместе с монитором. В противном случае некоторые функции могут быть недоступны.
 - Порт USB-C подключенного устройства (например, ноутбука, телефона или планшета) должен быть многофункциональным портом, который поддерживает отображение, передачу данных и зарядку.
 - Это соединение поддерживает зарядку подключенных устройств, и некоторые приложения подключенных устройств могут использовать микрофон монитора. (Если ни одно из приложений не может использовать микрофон монитора, проверьте, настроен ли микрофон монитора как устройство ввода звука в системе подключенных устройств).
- 1 Подключите один конец кабеля USB-C—USB-C к порту USB-C монитора, а другой конец к многофункциональному порту USB-C подключенного устройства.

Подключение монитора к устройству, например компьютеру, для использования микрофона

- 2** Подключите кабель питания к монитору, а затем включите монитор. Если экран подключенного устройства отобразился на мониторе, это означает, что соединение успешно установлено.

Использование функциональной кнопки для включения и выключения устройства, а также настройки экранного меню



Функциональная кнопка монитора может быть использована для включения и выключения монитора, а также для настройки экранного меню.

Включение и выключение монитора

- **Включение:** нажмите кнопку вверх. После появления на экране монитора логотипа бренда индикатор начнет мигать и монитор включится.
 - **И** Когда монитор работает, индикатор выключен. Когда на монитор не поступает входной сигнал, он переходит в режим ожидания, и индикатор мигает.
- **Выключение:** нажмите кнопку вверх и удерживайте ее более трех секунд. Индикатор погаснет и монитор выключится.

Настройка экранного меню

- 1 Когда монитор включен и вы на него смотрите, нажмите кнопку вверх, чтобы открыть экранное меню.
- 2 На странице экранного меню используйте функциональную кнопку в соответствии с инструкциями, чтобы изменить настройки:



Нажмите кнопку вперед, назад, влево и вправо, чтобы переключиться между опциями.



Нажмите кнопку влево, чтобы вернуться в меню верхнего уровня или выйти из экранного меню.



Нажмите кнопку вверх или вправо, чтобы подтвердить настройки.

Блокировка и разблокировка функциональной кнопки

- **Блокировка функциональной кнопки:** когда экран включен и экранное меню не отображается, нажмите кнопку вверх и удерживайте ее, когда смотрите на монитор, пока не отобразится сообщение о том, что функциональная кнопка заблокирована. После блокировки функциональной кнопки вы не сможете нажать на нее, чтобы включить или выключить монитор или настроить экранное меню.
- **Разблокировка функциональной кнопки:** когда экран включен, нажмите кнопку вверх и удерживайте ее, когда смотрите на монитор, пока не отобразится сообщение о том, что функциональная кнопка разблокирована.

Опции экранного меню монитора

 Экранное меню меняется в зависимости от модели и версии монитора.

Меню 1 уровня	Меню 2 уровня	Описание
 Игровые настройки экрана	Игровое меню	В сценарии игры можно настроить следующие вспомогательные параметры: Оптимизация темного. Вы можете настроить гамму цветов монитора для оптимизации темных оттенков на изображении, чтобы легко идентифицировать темные сцены и объекты. Частота обновления. После включения этой функции на экране отобразится частота обновления. Прицел. После включения этой функции на экране будет отображаться прицел.
	Режим изображения	При необходимости вы можете выбрать соответствующий режим изображения. Рекомендуется выполнить следующие действия. Выберите Пейзаж при просмотре изображений в горизонтальном режиме. Выберите Кино при просмотре фильмов. Выберите SRGB при просмотре изображений на вашем компьютере. Выберите RTS при игре в стратегию в режиме реального времени. Выберите FPS при игре в шутер от первого лица. Выберите MOBA при игре в мультипользовательские игры на онлайн-арене боя. Выберите Настроить , если хотите настроить больше элементов. Выберите P3 при просмотре изображений в формате P3.
	Эффекты подсветки	Вы можете для подсветки саундбара выбрать эффект Статика или Дыхание , а также настроить цвет и скорость эффекта подсветки.



	Яркость эффектов подсветки	Вы можете настроить яркость эффектов подсветки саундабара в диапазоне от 0 до 4. Чем выше уровень, тем ярче подсветка.
 Цвет	Яркость	Значение от 0 до 100.
	Контрастность	Значение от 0 до 100.
	Цветовая температура	Вы можете установить значение Стандартный , Холодный или Теплый . Вы также можете настроить значение от 0 до 100 для параметров Красный , Зеленый и Синий в режиме Настроить .
	Режим защиты зрения	Вы можете включить или выключить данную функцию.  Когда вы читаете долгое время, мы рекомендуем включить Режим защиты зрения , чтобы избежать усталости глаз. После включения данной функции экран станет желтоватым.
 Изображение	Ускорение монитора	Эта функция использует технологию ускорения драйвера, чтобы сократить время отклика. Вы можете настроить уровень от 0 до 4. Более высокое значение указывает на более быстрый отклик.
	Масштаб	Вы можете выбрать следующие режимы: Полный экран , Пропорциональный масштаб или Исходный размер .
 Источник сигнала	USB-C	Вы можете выбрать источник сигнала в соответствии с кабелем, с помощью которого подключен монитор и другие устройства.
	HDMI	
	DP	
 Настройки системы	Громкость	Вы можете установить громкость динамика в пределах от 0 до 100.
	Режим звука	Вы можете выбрать подходящий звуковой режим на основе сценария применения.  Эта функция работает только для встроенного динамика монитора. Когда аудиоустройство, например гарнитура, подключено к монитору, звуковой режим не может быть изменен.

	Микрофон	Вы можете включить или выключить микрофон.
	Язык	Вы можете в качестве языка экранного меню выбрать упрощенный китайский, американский английский, японский или другие языки.
	Прозрачность	Вы можете установить прозрачность экранного меню в диапазоне от 0 до 100.
	Тайм-аут меню	Вы можете установить продолжительность отображения экранного меню в диапазоне от 10 до 100.
	Клавиши быстрого доступа	Когда вы смотрите на экран, нажмите клавишу вверх, вниз, влево или вправо, что соответствует нажатию функциональной кнопки назад, вперед, влево и вправо соответственно. При нажатии функциональной кнопки в любом из четырех направлений можно быстро получить доступ к меню настройки определенного элемента. Например, клавишу вверх можно установить для источника сигнала, клавишу вниз для эффектов подсветки, клавишу влево для режима защиты зрения, клавишу вправо для игрового меню.
	Блокировка кнопки	Эта функция выключена по умолчанию. Когда она отключена, вы можете нажать функциональную кнопку, чтобы настроить монитор. Когда она включена, функциональная кнопка заблокирована. Чтобы разблокировать кнопку, когда монитор включен и экранное меню не отображается, нажмите и удерживайте функциональную кнопку, пока не будет показано сообщение.
	Информация	Можно просмотреть информацию, например модель устройства.

	Режим энергосбережения	Вы можете включить или выключить данный режим. Эта функция выключена по умолчанию. Включение данной функции приведет к снижению энергопотребления. Когда данный режим включен, вы не сможете настроить Яркость, Контраст, Режим изображения, а также другие опции. Этот режим будет выключен по умолчанию и не будет включен, если вы включите HDR на своем компьютере.
	Версия DP	Вы можете установить версию DP на DP 1.2 или DP 1.4. По умолчанию DP 1.4 используется для режима отображения. Если версия DP подключенного устройства слишком низкая, изображения в системе внешнего устройства отображаться не будут. В этом случае переключитесь на DP 1.2 и повторите попытку.
	Сброс	Вы можете восстановить заводские настройки экранного меню.

Использование саундбара для отображения эффектов подсветки и регулировки громкости

- i** Этот компонент доступен только с мониторами XWU-CAA. Монитор XWU-CBA поставляется со стандартной подставкой.
- У саундбара несколько эффектов подсветки, например подсветка может постоянно гореть или мигать. Вы можете настроить эффекты подсветки саундбара в экранном меню.
- Саундбар обладает встроенными динамиками. После подключения монитора к устройству, например компьютеру, саундбар сможет воспроизводить звук.
 - i** Если звук не воспроизводится, проверьте, настроен ли динамик монитора в качестве устройства вывода звука и в системе подключенного устройства.
- Саундбар обладает сенсорной зоной для быстрой регулировки громкости.

	Нажатие или проведение одним пальцем Когда монитор включен, нажмите на сенсорную зону саундбара одним пальцем, чтобы открыть экран настроек громкости динамика. В этом случае вы можете использовать палец, чтобы нажать или провести по сенсорной зоне саундбара для регулировки громкости.
	Двойное нажатие одним пальцем Когда монитор включен, дважды нажмите сенсорную зону саундбара, чтобы выключить или включить звук динамика.

Меры предосторожности

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.

Электронное оборудование

Выключайте ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к вашему оператору.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.
- По вопросу безопасного взаимодействия данного устройства с медицинским оборудованием обратитесь к вашему лечащему врачу или производителю оборудования.

Безопасность органов слуха при использовании гарнитуры

-  Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.
- Высокая громкость гарнитуры может повредить органы слуха. Во избежание повреждения органов слуха уменьшите громкость гарнитуры до безопасного уровня.

Потенциально взрывоопасная среда

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.
- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

Условия эксплуатации

- Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Перед подключением и отключением кабелей выключите устройство и отключите его от сети электропитания. Не трогайте устройство мокрыми руками.
- Во время грозы выключите устройство и отключите от него все кабели для предотвращения повреждения устройства молнией.
- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.
- Температура эксплуатации устройства составляет от 0 до 35 °C. Температура хранения устройства составляет от -10 до +45 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.
- Не ставьте на устройство такие предметы, как свечи или емкости с водой. При попадании в устройство посторонних предметов или жидкости немедленно выключите устройство и отключите все подключенные к нему кабели. Затем обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei.
- Поместите устройство на устойчивую поверхность. В противном случае устройство может упасть и привести к серьезной травме.

Безопасность детей

- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

Аксессуары

- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой моделью производителем устройства. Нарушение этого требования может привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного устройства.

Адаптер питания

- Разъем электропитания служит для подключения устройства к сети электропитания.
- Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.
- Когда адаптер питания не используется, отключайте его от сети электропитания и данного устройства.
- Не используйте адаптер питания с поврежденным кабелем. Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
- Не трогайте кабель питания мокрыми руками. Не тяните за кабель питания при отключении адаптера питания от сети электропитания.
- Не трогайте данное устройство или адаптер питания мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что адаптер питания отвечает требованиям пункта 2.5 стандарта IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 и прошел тестирование и сертификацию в соответствии с национальными или региональными стандартами.

Уход и обслуживание

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.
- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.
- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.

- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei.
- Не используйте устройство, если его экран поврежден или разбит. Не пытайтесь удалить поврежденную часть. Немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei.

Инструкции по утилизации



Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или упаковке означает, что само устройство и его батарея по истечении срока службы должны быть утилизированы в специальных пунктах приема, учрежденных городской администрацией. Так будут соблюдены правила утилизации электронных и электрических устройств, а также принципы бережного отношения к ресурсам и защиты здоровья человека и окружающей среды.

Для получения более подробной информации обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство, либо посетите веб-сайт <https://consumer.huawei.com/en/>.

Сокращение выбросов вредных веществ

Данное устройство и его электрические аксессуары отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, получению разрешения и ограничению применения химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и Директиве об использовании и утилизации аккумуляторных батарей (если есть). Для получения более подробной информации о соответствии устройства требованиям регламента REACH и директивы RoHS посетите веб-сайт <https://consumer.huawei.com/certification>.

Уведомления

Copyright © Huawei 2021. Все права защищены.

Описанное в настоящем руководстве устройство может включать в себя охраняемое авторским правом программное обеспечение компании Huawei и возможных лицензиаров. Воспроизводство, распространение, модификация, декомпилирование, демонтаж, декодирование, извлечение, обратное проектирование, сдача в аренду или субаренду либо передача указанного программного обеспечения запрещена без разрешения соответствующего владельца авторского права, при условии, что указанные запреты не противоречат применимым законам.

Товарные знаки

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

Примечание

Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети, и могут не быть подключены операторами локальных сетей или провайдерами сетевых услуг или ограничены ими. Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или аксессуаров.

Компания Huawei оставляет за собой право изменять информацию или характеристики, указанные в настоящем руководстве, без предварительного уведомления и обязательств.

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ КОМПАНИЯ HUAWEI НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ,

ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТЕ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI, ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

Импортные и экспортные правила

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспорта, реэкспорта или импорта устройства, описанного в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

Политика конфиденциальности

Меры, принимаемые компанией Huawei для защиты Вашей личной информации, описаны в Политике конфиденциальности <https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Дополнительная информация

На веб-странице <https://consumer.huawei.com/en/support> можно найти актуальную контактную информацию в вашей стране или регионе.

ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ЦВЕТ И РАЗМЕР УСТРОЙСТВА, А ТАКЖЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ, ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ СПРАВКИ. ПРИОБРЕТЕННОЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕННОГО В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ.

Вкладыш к краткому руководству пользователя

1.	Изготовитель, адрес	Хуавэй Девайс Ко., Лтд. КНР, 523808, г. Дунгуань, Гуандун, Административное здание №2 . (Huawei Device Company Limited, Administration Building No.2, Xincheng Road, Songshan Lake Zone, Dongguan, Guangdong, 523808, Китай) Тел.: +86-755-28780808
2.	Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица (импортера — если партия) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза	ООО «Техкомпания Хуавэй» 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 2 ОГРН 1027739023212
3.	Информация для связи	CISSupport@huawei.com +7 (495) 234-0686
4.	Торговая марка	HUAWEI
5.	Наименование и обозначение	Монитор HUAWEI модель XWU-CBA
6.	Назначение	Монитор HUAWEI модели XWU-CAA, XWU-CBA — это цветной жидкокристаллический монитор, предназначенный для воспроизведения видеосигнала и визуального отображения информации, полученной от персонального компьютера.
7.	Характеристики и параметры	• Размер: 27 дюйма • Разрешение: 2560×1440 пикселей, плотность пикселей 109 PPI • Соотношение сторон: 16:9

8.	Питание	XWU-CAA: • Питание: от адаптера питания • На входе: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц • На выходе: 20 В, 6,75 А XWU-CBA: • Питание: от адаптера питания • На входе: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц • На выходе: 20 В, 3,25 А
9.	Страна производства	Китай
10.	Соответствие	Устройство соответствует: • ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; • ТР ТС 037/ 2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Адаптер питания соответствует: • ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; • ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; • ТР ТС 037/ 2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
11.	Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)	Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0–35 град. С, и относительной влажности от 20% до 95% (без конденсации). Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы указан в эксплуатационной документации.
12.	Правила и условия монтажа	Монтаж оборудования производится в соответствии с Кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.

13.	Правила и условия хранения	Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 45 град. С, и относительной влажности от 20% до 95%. Срок хранения не превышает срок службы.
14.	Правила и условия перевозки (транспортирования)	Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.
15.	Правила и условия реализации	Без ограничений
16.	Правила и условия утилизации	По окончании срока службы оборудования, обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.
17.	Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию	Производится в соответствии с Кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.
18.	Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах	Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала
19.	Информация о мерах при неисправности оборудования	В случае обнаружения неисправности оборудования: • выключите оборудование, • отключите оборудование от электрической сети, • обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования

20.	Месяц и год изготовления и (или) информация о месте нанесения и способе определения года изготовления	Дата изготовления устройства указана на упаковке в формате ММ/ГГ (ММ-месяц, ГГ-год).
21.	Комплектация	XWU-CAA: Монитор - 1 шт. Кабель USB-C — USB-C - 1 шт. Кабель USB-C — USB-A - 1 шт. Адаптер питания - 1 шт. Кабель DP - 1 шт. Эксплуатационные документы. XWU-CBA: Монитор - 1 шт. Кабель USB-C — USB-C - 1 шт. Адаптер питания - 1 шт. Кабель DP - 1 шт. Эксплуатационные документы. *Комплект поставки может отличаться в зависимости от страны или региона реализации.
22.	Знак соответствия	

Вкладыш к краткому руководству пользователя (Только для Республики Беларусь)

1.	Изготовитель, адрес	Хуавэй Девайс Ко., Лтд. КНР, 523808, г. Дунгуань, Гуандун, Административное здание №2 . (Huawei Device Company Limited, Administration Building No.2, Xincheng Road, Songshan Lake Zone, Dongguan, Guangdong, 523808, Китай) Тел.: +86-755-28780808
2.	Торговая марка	HUAWEI
3.	Наименование и обозначение	Монитор HUAWEI модели XWU-CAA, XWU-CBA
4.	Назначение	Монитор HUAWEI модели XWU-CAA, XWU-CBA — это цветной жидкокристаллический монитор, предназначенный для воспроизведения видеосигнала и визуального отображения информации, полученной от персонального компьютера.
5.	Характеристики и параметры	• Размер: 27 дюйма • Разрешение: 2560×1440 пикселей, плотность пикселей 109 PPI • Соотношение сторон: 16:9
6.	Питание	XWU-CAA: • Питание: от адаптера питания • На входе: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц • На выходе: 20 В, 6,75 А XWU-CBA: • Питание: от адаптера питания • На входе: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц • На выходе: 20 В, 3,25 А
7.	Страна производства	Китай

8.	Соответствие	Устройство соответствует: • ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;0 • ТР ТС 037/ 2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Адаптер питания соответствует: • ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; • ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; • ТР ТС 037/ 2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
9.	Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)	Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0-35 град. С, и относительной влажности от 20% до 95% (без конденсации). Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы указан в эксплуатационной документации.
10.	Правила и условия монтажа	Монтаж оборудования производится в соответствии с Кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.
11.	Правила и условия хранения	Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 45 град. С, и относительной влажности от 20% до 95%. Срок хранения не превышает срок службы.
12.	Правила и условия перевозки (транспортирования)	Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.
13.	Правила и условия реализации	Без ограничений
14.	Правила и условия утилизации	По окончании срока службы оборудования, обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.

15.	Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию	Производится в соответствии с Кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.
16.	Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах	Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала
17.	Информация о мерах при неисправности оборудования	В случае обнаружения неисправности оборудования: • выключите оборудование, • отключите оборудование от электрической сети, • обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования
18.	Месяц и год изготовления и (или) информация о месте нанесения и способе определения года изготовления	Дата изготовления устройства указана на упаковке в формате ММ/ГГ (ММ-месяц, ГГ-год).

19.	Комплектация	XWU-CAA: Монитор - 1 шт. Кабель USB-C — USB-C - 1 шт. Кабель USB-C — USB-A - 1 шт. Адаптер питания - 1 шт. Кабель DP - 1 шт. Эксплуатационные документы. XWU-CBA: Монитор - 1 шт. Кабель USB-C — USB-C - 1 шт. Адаптер питания - 1 шт. Кабель DP - 1 шт. Эксплуатационные документы. *Комплект поставки может отличаться в зависимости от страны или региона реализации.
20.	Сертификат	Наличие и срок действия сертификата соответствия на данную модель можно найти на сайте https://tsouz.belgiss.by/
21.	Импортер в РБ	СООО «Мобильные ТелеСистемы», пр-т Независимости, 95-4, г. Минск, 220043 Республика Беларусь Унитарное предприятие «А1», 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2. ООО «ТрайдексБелПлюс», 223016, Минский район Новодворский с/с 33/1-8 ком.64, район д.Большое Стиклево РУП «Белтелеком», 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 6, Республика Беларусь
22.	Знак соответствия	

Адаптер питания (XWU-CAA)

HUAWEI модели HW-200675ED1

Краткое руководство пользователя



Благодарим за выбор блока питания Торговой марки «HUAWEI» модели HW-200675ED1 (далее – адаптер).

Дополнительная информация

Прочтите руководство пользователя, входящее в комплект поставки адаптера. Посетите веб-сайт <https://consumer.huawei.com/ru/support/>, чтобы загрузить руководство пользователя для Вашего адаптера и посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы, политику конфиденциальности и другую информацию.

-  Все изображения и рисунки в данном руководстве, включая (без ограничения) цвет адаптера, размер и пр. приведены для справки. Приобретенный продукт может отличаться от изображенного в данном руководстве. Ничто в настоящем руководстве не подразумевает гарантии, явной или неявной.

Знакомство с адаптером

Предназначен для питания соответствующих устройств визуального отображения информации с напряжением питания 20 В постоянного тока до 6,75 А.

Комплект поставки:

Блок питания – 1 шт.

Краткое руководство пользователя – 1 шт.

Основные технические характеристики:

Входное напряжение: от сети переменного тока 100 - 240 В, 50/60 Гц.

Номинальное напряжение на выходе адаптера: 20 В постоянного тока до 6,75 А.

Инструкция по подключению

- 1** Вставьте штекер в разъем устройства.
- 2** Подсоедините силовую вилку адаптера к розетке внешней электрической сети переменного тока ~ 220 В.

Меры предосторожности

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации адаптера и подключенного к нему оборудования. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.

Не оставляйте адаптер под прямыми солнечными лучами на длительное время.

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на адаптер или его аксессуары воды или влаги.

Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.

Не допускайте сгибов, переломов шнура адаптера.

Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна находиться рядом с адаптером, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.

Не допускайте падения адаптера питания и не ударяйте его.

Не трогайте адаптер или оборудование мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током.

Перед чисткой адаптера вытащите его из розетки.

Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки адаптера и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию адаптера.

Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки адаптера и его аксессуаров.

Не производите самостоятельную разборку или ремонт адаптера. В случае обнаружения неисправности, отключите адаптер от электрической сети и от оборудования, обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта адаптера.

Рекомендуется отключать адаптер от розетки внешней электрической сети, если оборудование, к которому он подключен, не используется.

Электронное оборудование

Выключайте ваше оборудование в местах, где использование подобных устройств запрещено.

Не используйте данный адаптер, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

Медицинское оборудование

Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте оборудование, если его использование запрещено.

Безопасность детей

Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Адаптер и его шнуры - не игрушка! Адаптер имеет шнур, который представляет опасность удушья. Храните адаптер в местах, недоступных для детей. Не разрешайте детям облизывать адаптер и его шнур. Данный адаптер и его шнур не предназначены для детей.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха +5°C до +40°C, относительной влажности до 80% без конденсации влаги.

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов

Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Срок службы 3 года.

Хранение и транспортирование при температуре окружающего воздуха от -40°C до +70°C, относительной влажности до 95% без конденсации влаги.

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Адаптер предназначен для хранения в закрытых помещениях, в заводской упаковке.

Срок хранения 3 года.

Инструкция по утилизации



Этот знак обозначает, что данное устройство, не должно уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Устройство и его аксессуары не должны уничтожаться вместе с неотсортированными бытовыми отходами, а должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.

Для получения более подробной информации о правилах утилизации адаптера обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено адаптер.

Условия реализации

Реализация адаптера осуществляется в заводской упаковке оптовым и розничным способом, без ограничений.

Производственная информация

Торговая марка: HUAWEI

Страна производства: Китай

Дата изготовления устройства (год, месяц, день) соответствует 7,8,9 цифре штрих-кода, нанесенного на, и определяется следующим образом:

«7» -год изготовления:

год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
код	A	B	C	D	E	F	

«8»-месяц изготовления:

месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C

«9»-день изготовления:

день	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

день	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
код	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N

день	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
код	P	R	S	T	V	W	X	Y	Z		

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт <https://consumer.huawei.com/en/support/>

Контактная информация

Изготовитель:

Huawei Device Company Limited (Хуавэй Девайс Ко., Лтд)

адрес: КНР, 523808, г. Дунгуань, Гуандун, Административное здание №2.

Тел.: +86-755-28780808

Импортер в РФ:

ООО «Техкомпания Хуавэй», Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, ОГРН 1027739023212

телефон: +7 495 234 0686

E-mail: CISSupport@huawei.com

Соответствие нормативным документам

Характеристики адаптера соответствуют:

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Технический регламент Евразийского Экономического Союза 037/ 2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». (037/ 2016)

Знак соответствия:



Уведомления

Copyright © Huawei 2021. Все права защищены.

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.

Адаптер питания (XWU-СВА)

HUAWEI модели HW-200325EP0

Краткое руководство пользователя



Благодарим за выбор адаптера питания HUAWEI модели HW-200325EP0 (далее – адаптер).

Дополнительная информация

Прочтите руководство пользователя, входящее в комплект поставки адаптера.

Посетите веб-сайт <http://consumer.huawei.com/ru/support/manuals/index.htm>, чтобы загрузить руководство пользователя для Вашего адаптера и посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы, политику конфиденциальности и другую информацию.

 Все изображения и рисунки в данном руководстве, включая (без ограничения) цвет адаптера, размер и пр., приведены для справки. Приобретенный продукт может отличаться от изображенного в данном руководстве. Ничто в настоящем руководстве не подразумевает гарантии, явной или неявной.

Знакомство с адаптером

Предназначен для питания соответствующего телекоммуникационного оборудования с напряжением питания 20 В постоянного тока до 3,25 А; 15 В постоянного тока до 3 А; 12 В постоянного тока до 2 А; 9 В постоянного тока до 2 А; 5 В постоянного тока до 2 А.

HW-200325EP0 — надежный выбор для питания постоянным током предназначенного для него телекоммуникационного оборудования.

Комплект поставки:

Адаптер питания HW-200325EP0 – 1 шт.

Шнур USB Type-C – 1 шт.

Краткое руководство пользователя – 1 шт.

Основные технические характеристики:

Входное напряжение: от сети переменного тока 100 - 240 В, 50/60 Гц. Входной ток 1,8 А.

Номинальное напряжение на выходе адаптера: 20 В постоянного тока. Максимальный выходной ток 3,25 А. 15 В постоянного тока. Максимальный выходной ток 3 А. 12 В постоянного тока. Максимальный выходной ток 2 А. 9 В постоянного тока.

Максимальный выходной ток 2 А. 5 В постоянного тока. Максимальный выходной ток 2 А.

Инструкция по подключению

- 1** Вставьте штекер Type-C шнура в разъем адаптера.
- 2** Соедините штекер Type-C шнура с разъемом Type-C питаемого оборудования с соответствующими техническими характеристиками по напряжению и току.
- 3** Подсоедините силовую вилку адаптера к розетке внешней электрической сети переменного тока ~ 230 В.

Меры предосторожности

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации адаптера и подключенного к нему оборудования. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.

Не оставляйте адаптер под прямыми солнечными лучами на длительное время.

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на адаптер или его аксессуары воды или влаги.

Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.

Не допускайте сгибов, переломов шнура адаптера.

Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна находиться рядом с адаптером, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.

Не допускайте падения адаптера питания и не ударяйте его.

Не трогайте адаптер или оборудование мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током.

Перед чисткой адаптера вытащите из розетки и отсоедините шнур.

Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки адаптера и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию адаптера.

Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки адаптера и его аксессуаров.

Не производите самостоятельную разборку или ремонт адаптера. В случае повреждения отключите адаптер от электрической сети и от оборудования, обратитесь

в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта адаптера.

Рекомендуется отключать адаптер от розетки внешней электрической сети, если оборудование, к которому он подключен, не используется.

Электронное оборудование

Выключайте ваше оборудование в местах, где использование подобных устройств запрещено.

Не используйте данный адаптер, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

Медицинское оборудование

Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте оборудование, если его использование запрещено.

Безопасность детей

Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Адаптер и его шнуры - не игрушка! Адаптер содержит шнуры, которые представляют опасность удушья. Храните адаптер в местах, недоступных для детей. Не разрешайте детям облизывать адаптер и его шнур. Данный адаптер и его шнур не предназначены для детей.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -10°C до +40°C, относительной влажности до 95% без конденсации влаги.

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Срок службы 3 года.

Хранение и транспортирование при температуре окружающего воздуха от -40°C до +70°C, относительной влажности до 95% без конденсации влаги.

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Адаптер предназначен для хранения в закрытых помещениях, в заводской упаковке.

Срок хранения 3 года.

Инструкция по утилизации



Этот знак обозначает, что данное устройство, не должно уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Устройство и его аксессуары не должны уничтожаться вместе с неотсортированными бытовыми отходами, а должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.

Для получения более подробной информации о правилах утилизации адаптера обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено адаптер.

Условия реализации

Реализация адаптера осуществляется в заводской упаковке оптовым и розничным способом, без ограничений.

Производственная информация

Торговая марка: HUAWEI

Страна производства: Китай

Дата изготовления устройства (год, месяц, день) соответствует 7,8,9 цифре штрих-кода, нанесенного на, и определяется следующим образом:

«7» -год изготовления:

год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
код	A	B	C	D	E	F	

«8»-месяц изготовления:

месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C

«9»-день изготовления:

день	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

день	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
код	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N

день	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
код	P	R	S	T	V	W	X	Y	Z		

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт <https://consumer.huawei.com/en/support/>

Контактная информация

Изготовитель:

Huawei Technologies Company Limited,

адрес: КНР, 518129, г. Шэньчжэнь, Лунган, Баньтянь, Административное здание
Хуавэй Текнолоджис Ко., Лтд. (Huawei Technologies Co., Ltd.)

Тел.: +86-755-28780808

Уполномоченный представитель в ЕАЭС:

ООО «Техкомпания Хуавэй» 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 2
ОГРН 1027739023212

Тел.: +7 495 234 0686 E-mail: CISSupport@huawei.com

Соответствие нормативным документам

Устройство соответствует:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ЕАЭС 037/ 2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Знак соответствия:



Уведомления

Copyright © Huawei 2021. Все права защищены.

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.