



Игровая компьютерная
клавиатура

GG-KB785XW

Руководство пользователя

Благодарим вас за покупку устройства GMNG.

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Технические характеристики

- Тип подключения: беспроводной
- Ресурс нажатий: до 50 000 000
- Количество клавиш: 104
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 10
- Тип свитчей: коричневые тактильные
- Белая LED-подсветка с возможностью отключения:
 - 3 режима
 - 5 уровней яркости
- Подставка под запястья
- Интерфейс подключения:
 - USB-ресивер (2,4 ГГц)
 - Bluetooth 4.1
- Длина кабеля: 1,8 м
- Зарядный кабель USB-C в прочной оплетке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Частота радиосвязи: 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция: 10 м
- Емкость батареи: 2000 мАч x 2
- Тип батареи: Li-ion
- Время до полной зарядки: 3,5 часа
- Время работы после полной зарядки: до 16 дней непрерывной работы
- Потребление: 5 В = 650 мА
- Размер: 438 x 129 x 42 мм
- Вес (без учета кабеля): 870 г

Комплектация

- Игровая компьютерная клавиатура GG-KB785XW
- Зарядный кабель USB-C
- USB-ресивер
- Подставка под запястья
- Руководство пользователя

Системные требования

- ОС Windows/Mac/Android/IOS
- Порт USB-A
- Поддержка Bluetooth

Назначение


Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. С помощью переключателя режимов подключения выберите желаемый режим. Затем установите Bluetooth-соединение или подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.

Переключатель режимов подключения

Схема устройства



- FN + F7 – Уменьшение громкости
- FN + F8 – Увеличение громкости
- FN + F9 – Беззвучный режим
- FN + F10 – Предыдущий трек
- FN + F11 – Воспроизведение/Пауза
- FN + F12 – Следующий трек
- FN + Win – Блокировка клавиши WIN
- FN + PS – Калькулятор
- FN + SL – Изменение операционной системы
- FN + PB – Установление первичного Bluetooth-подключения

Настройка подсветки

- FN + ↑ / ↓ – Увеличение/уменьшение яркости подсветки
- FN + ○ – Переключение режимов подсветки



Игровая компьютерная
клавиатура

GG-KB785XW

Bluetooth-подключение

При первом подключении к новому устройству нажмите одновременно клавиши FN+PB. Это необходимо сделать только один раз, когда вы впервые подключаете клавиатуру к устройству, при последующих подключениях этот шаг пропускается. Затем переключите клавиатуру в режим Bluetooth-соединения при помощи переключателя режимов, перейдите к списку доступных Bluetooth-соединений на вашем устройстве и выберите беспроводную клавиатуру «GG-KB785XW». Bluetooth-подключение прошло успешно.

Зарядка клавиатуры

Для зарядки клавиатуры подключите ее с помощью зарядного кабеля к ПК. Время полной зарядки клавиатуры – 3,5 часа. Время работы клавиатуры в беспроводном режиме после полной зарядки – до 12 дней.

Меры предосторожности

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Решение возможных проблем

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.
- Убедитесь в том, что аккумулятор устройства заряжен. Зарядите устройство с помощью кабеля.
- Убедитесь, что Bluetooth-соединение установлено. При необходимости установите подключение повторно.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Условия ограничения пользования

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Условия гарантийного обслуживания

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте GMNG: www.GMNG.ru/support

Техническая поддержка

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте GMNG: www.GMNG.ru/support

Изготовитель

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.GMNG.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



V1.2023



Компьютерлік ойын
пернетақтасы

GG-KB785XW

Пайдаланушы нұсқаулығы

GMNG өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.


Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Техникалық сипаттамалары

- Байланыс түрі: сымсыз
- Басу ресурсы: 50 000 000
- Пернелер саны: 104
- Anti-Ghosting пернелер саны: 10
- Свитч түрі: қоңыр тактильді
- Өшіру мүмкіндігі бар ақ LED-жарықтандыру:
 - 3 режим
 - 5 деңгей
- Білек астына қойылатын тұғырық
- Қосылу интерфейсі:
 - USB қабылдағышы (2,4 ГГц)
 - Bluetooth 4.1
- Кабель ұзындығы: 1,8 м
- Алтын жалатылған қосқышы және феррит сүзгісі бар берік USB-C өрілген зарядтау кабелі
- Радиобайланыс жиілігі: 2,4 ГГц
- Жұмыс қашықтығы: 10 м
- Батарея сыйымдылығы: 2000 мА·сағ x 2
- Батарея түрі: Li-ion
- Толық зарядтау уақыты: 3,5 сағат
- Толық зарядталғаннан кейін жұмыс уақыты: 16 күнге дейін үздіксіз жұмыс
- Тұтыну: 5 В == 650 мА
- Өлшемі: 438 x 129 x 42 мм
- Салмағы (кабельді есептегенде): 870 г

Құрылғы схемасы



Қосу режимдерін
ауыстырып-қосқыш

- FN + F7 – Дыбыс қаттылығын азайту
- FN + F8 – Дыбыс қаттылығын ұлғайту
- FN + F9 – Дыбыссыз режим
- FN + F10 – Алдыңғы трек
- FN + F11 – Ойнату/Кідіріс
- FN + F12 – Келесі трек
- FN + – WIN пернелерін бұғаттау
- FN + PS – Калькулятор
- FN + SL – Операциялық жүйені өзгерту
- FN + PB – Bluetooth-қосылымды орнату

Жарықтандыруды теңшеу

- FN + / – Жарықтандыру жарықтылығын реттеу
- FN + – Жарықтандыру режимдерін ауыстырып-қосу



Компьютерлік ойын
пернетақтасы

GG-KB785XW

Bluetooth-қосылым

Жаңа құрылғыға алғаш қосылған кезде FN+PB пернелерін бір уақытта басыңыз. Бұл пернетақтаны құрылғыға бірінші рет қосқан кезде ғана жасау керек, келесі қосылымдар кезінде бұл қадам өткізіледі. Содан кейін режимдерді ауыстырып-қосқыштың көмегімен пернетақтаны Bluetooth-қосылымы режиміне ауыстырыңыз, құрылғыңыздағы қол жетімді Bluetooth қосылымдарының тізіміне етіңіз және «GG-KB785XW» сымсыз пернетақтасын таңдаңыз. Bluetooth-қосылымы сәтті етті.

Пернетақтаны зарядтау

Пернетақтаны зарядтау үшін оны зарядтау кабелі арқылы компьютерге қосыңыз. Пернетақтаны толық зарядтау уақыты – 3,5 сағат. Толық зарядталғаннан кейін пернетақтаның сымсыз жұмыс уақыты 12 күнге дейін.

Сақтық шаралары

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сурту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

Ықтимал мәселелерді шешу

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.
- Құрылғының аккумуляторы зарядталғанына көз жеткізіңіз. Құрылғының кәбілдің көмегімен зарядтаңыз.
- Bluetooth-қосылымның тұрақтылығына көз жеткізіңіз. Сөндіріңіз, кейін қайтадан Bluetooth-ді ДК-де қайтадан қосыңыз. Қосылуды қайталап көріңіз.

Монтаждау қағидалары мен талаптары

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

Сақтау шарттары

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

Тасымалдау шарттары

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

Құрылғыны сату

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

Кәдеге жарату шарттары

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

Пайдалануды шектеу шарттары

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын GMNG сайтында көре аласыз: www.GMNG.ru/support

Техникалық қолдау

Техникалық қолдау мәселелері бойынша GMNG: www.GMNG.ru/support сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

Өндіруші

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.GMNG.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Қызмет мерзімі: 1 жыл



V1.2023